

**VARNING:**

Den apparat på vilken tillbehöret ska användas måste vara i enlighet med följande minimikrav för installation:

- den ska vara utrustad med en nedkylningsfläkt;
- eventuellt en sidovägg som är högre än arbetsskivan och som ska placeras minst 5 cm från sidan (får inte finnas på båda sidor);



**MAN KAN INTE ANVÄNDA MER ÄN EN PANNA SAMTIDIGT PÅ SAMMA APPARAT.**

**ANVÄNDNING:**

**PANNAN FÅR INTE ANVÄNDAS LÄNGRE ÄN 60 MINUTER ÅT GÅNGEN.**

Efter denna tidsperiod måste brännarna stängas av och lämnas att svalna i minst 60 minuter.



Lågorna under pannan kan tändas samtidigt, i maxläge, men inte längre än 15 minuter; därefter måste de placeras i minimiläge.

Innan användning rekommenderas man att skölja, torka och lätt olja in pannan.

Pannan ska placeras **ovanpå de galler** som medföljer (Fig. 1).

De positioner som är godkända är de som anges i handbokens inledning (Fig. 2-3).

Ugnen eller ugnarna i köket på vilken/vilka man använder pannan kan vara igång samtidigt som man använder pannan (dock ej vid pyrolysgrengöring, om denna funktion finns tillgänglig) under max 60 minuter och i enlighet med vad som anges i apparatens bruksanvisning.

Efter användning rekommenderas man att vänta minst 15 minuter innan man avlägsnar tillbehöret från apparaten.

Även i de fall man endast använder en brännare ska man följa dessa anvisningar.

**RENGÖRING:**

Rengöringen underlättas om pannan inte svalnat helt när man rengör den.

Sänk inte ner den i vatten direkt efter användning utan vänta tills den svalnar.

Använd vanliga rengöringsmedel som är avsedda för rostfritt stål och svampar utan slipmedel.

Eventuella fläckar eller kvarvarande matrester tar man enkelt bort genom att lägga pannan i vatten en stund. Skölj sedan noggrant.



**TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR PERSON- ELLER SAKSKADOR SOM HAR UPPSTÅTT PÅ GRUND AV ATT OVANSTÅENDE FÖRESKRIFTER HAR FÖRSUMMATS ELLER EFTER INGREPP PÅ APPARATEN ELLER VID ANVÄNDNING AV PIRATRESERVDELAR.**

