



Husqvarna®

HUSQVARNA BLi-X 36V BATTERISYSTEM

Hur länge räcker batteriet?

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10 B70	BLi20 B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
MOTORSÄGAR												
Fällning/borttagning	542i XP®/XP G® T542i XP®/XP G® 540i XP®/XP G® T540i XP®/XP G®	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	12 h
Beskärning i träd	542i XP®/XP G® T542i XP®/XP G® 540i XP®/XP G® T540i XP®/XP G® 535i XP® T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	17 h 30 min
Beskärning	542i XP®/XP G® 540i XP®/XP G® 435i 340i	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	7 h 30 min
Såga stockar	542i XP®/XP G® 540i XP®/XP G® 535i XP® 435i 340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	240i	30 min	1 h	2 h	Ej tillämpligt	40 min						
	225i	Ej tillämpligt	1 h	2 h	Ej tillämpligt	40 min						
	542i XP®/XP G® 540i XP®/XP G® 535i XP® 435i 340i	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
Snickeri	542i XP®/XP G® 540i XP®/XP G® 535i XP® T535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	18 h 45 min
STÅNGSÄGAR	435i 340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	20 h 30 min
	530iPT5 530iP4 120iTK4-P 115iPT4 DP110 FLXi	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
SKOGSRÖJSÄGAR												
Röjning	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	2 h 30 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
RÖJSÄGAR												
Röjning	535iFR	—	20 min	45 min	—	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 20 min
Krävande (gräskringa)	535iRXT 535iRX 535iFR 525iRXT	—	15 min	35 min	—	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 25 min
Krävande (trimmerhuvud)	325iR 325iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	Ej tillämpligt	3 h 55 min
TRIMMERS												
Tuff gräsklippling	525iLXT 525iLK² 520iRX 520iLX 325iL 325iL	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
Lätt gräsklippling	525iLXT 525iLK² 520iRX 520iLX 325iL 325iL 320iC 215iL 115iL 110iL FLXi	—	30 min	60 min	—	30 min	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	Ej tillämpligt	4 h 10 min
HÄCKSAXAR												
Krävande klippling	522iHDR60 522iHD60 522iHD75 525iHF3 525iHE3 525iHE4 520iHT4 520iHE3	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 50 min	Ej tillämpligt	6 h
Lätt trimming	522iHDR60 522iHD60 522iHD75 525iHF3 525iHE3 525iHE4 520iHT4 520iHE3 322iHD60 215iHD45 115iHD45 120iTK4-H DH110 FLXi	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	Ej tillämpligt	7 h
LÖVBLÄS												
Krävande blåsning	550iBTX³ 530iBX³ 525iB Mark II 340iBT³ 325iB 320iB Mark II 230iB 120iB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 h
Lätt blåsning	550iBTX³ 530iBX³ 525iB Mark II 340iBT³ 325iB 320iB Mark II 230iB 120iB DB110 FLXi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
GRÄSKLIPPARE												
Klippling	LC 551IV³ LB 553IV³ LB 548i³ LB 448iV LB 448i LB 442i	—	10 min	—	—	Ej tillämpligt	15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 h 40 min

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10 B70	BLi20 B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
Klippling	LC 353iVX LC 353iV	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	—
	LC 251i	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h 10 min	Ej tillämpligt	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	—

VERTIKALKÄRARE	Vertikalkärning	S138i	BATTERI										
			BLi10 B70	BLi20 B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
			—	25 m	50 m	—	Ej tillämpligt	30 m	Ej tillämpligt	—	1 h	—	—

▀ Bestå alternativ Ej tillämpligt = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. — = rekommenderas ej. * Full kapacitet uppnås endast med BLi200X, BLi300, B330X or B220X. ² Utrustad med trimmerfäste ³ Kräver ryggburna BLi-batterier ⁴ Kräver ryggbur batteri/FLEXI batteribälte. ⁵ Kräver adapterplatta och batteriadapter för användning med ryggbur batteri. Drifttiderna är upp till ider och motsvarar drifttid med Savit™ faktiskt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättring som behövs för allmänna arbetsuppgifter. Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar. Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C max. 50 °C.

LADDTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

| BATTERI | LADDNINGSCYKLER, UPP TILL | QC500 | | QC330 | | QC250 | | C80 | | QC80 | QC80F | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
<th