

SÄKERHETS NORMER

Behörighet

- a) Den person som inte är medveten om dessa användarinstruktioner skall inte använda denna gräsklippare. Låt aldrig barn eller personer som inte förstår dessa instruktioner, använda gräsklipparen. Lägsta ålder för användande av denna gräsklippare kan vara lagstadgat.
- b) Användaren är ansvarig för andra personers säkerhet som befinner sig inom arbetsområdet. Håll barn och husdjur på säkert avstånd när gräsklipparen är i funktion.
- c) Denna maskin är endast avsedd att klippa naturligt gräs. Det är inte tillåtet att använda den med andra avsikter (t ex för att jämna ut upphöjningar i marken som högar efter mullvad eller myrstackar).
- d) Arbeta endast när området är tillräckligt upplyst.
- e) Innan klippningen påbörjas, måste man avlägsna eventuella främmande föremål från gräsmattan. Man måste, under arbetet, vara mycket uppmärksam på eventuella främmande föremål som blivit kvar på gräsmattan.

Förberedelse/Funktion

- a) Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under arbetet.
- b) Försäkra er om att verktygen sitter ordentligt fast innan arbetet påbörjas. Om kniven slipas, ska detta göras jämnt och på båda sidorna, detta för att undvika obalans. Om kniven uppvisar större skador är det nödvändigt att byta ut den.
- c) Stäng av motorn och avlägsna tändhatten från tändstiftet innan ni:
- avlägsnar säkerhetsanordningarna
 - transporterar, lyfter eller flyttar maskinen från arbetsområdet.
 - utför arbetsskeden för underhåll eller rengörning.
 - utför något som helst ingrepp på verktygen.
 - ställer in klipphöjden.
 - lämnar maskinen obebakad.
- Kniven roterar under några sekunder även efter det att motorn stängts av.*
- d) **Varning!** Bränslet är mycket brandfarligt:
- Förvara bränslet enbart i sådana behållare som är avsedda för detta ändamål.
 - Fyll enbart på bränsle i tanken utomhus och utan att röka.
 - Tanka fullt innan ni startar motorn. Man får aldrig öppna tanklocket eller fylla på bensin medan motorn är i gång eller när den fortfarande är varm.
 - Försök aldrig starta motorn om bensin runnit över. Flytta maskinen från det område där bränslet runnit ut och undvik varje risk för antändning tills bensinångorna har avdunstat.
 - Skruva fast tanklocket ordentligt.
- e) Maskiner med bensinmotor får aldrig vara igång i stängda utrymmen, detta p g a risken för förgiftning.
- f) Spring aldrig när ni klipper gräsmattan; man måste alltid gå.
- g) Var mycket försiktig vid byte av riktning och när ni drar gräsklipparen mot er
- h) Under arbete i upp- eller nerförsbacke måste man vara speciellt försiktig:
- bär halksäkra skor.
 - var uppmärksam på var ni sätter ner fötterna.
 - förflytta er på tvären jämfört med lutningen, aldrig uppför eller nerför sluttningen.
 - var försiktig när ni ändrar riktning.
 - använd inte maskinen för att klippa gräset i alltför branta sluttningar.

i) Använd aldrig maskinen om skyddsanordningarna är defekta eller utan att säkerhetsanordningar (som t ex deflektor eller gräsupsamlare) är installerade och fungerande.

j) Om anordningen för gräsupsamling används på ett felaktigt sätt finns risk att föremål slungas ut av den roterande kniven.

k) Av säkerhetsskäl får motorns varvtal aldrig överstiga det värde som indikeras på skylten. Starta motorn med försiktighet och i enlighet med bruksanvisningen. När motorn är i funktion måste man absolut förhindra att någon person placerar händer eller fötter under ramens kant eller i det bakre hålet för gräsutblåsning.

m) Användaren får inte lyfta upp gräsklipparen under det att motorn startas; om det skulle vara nödvändigt, får man enbart luta den på ett sådant sätt att kniven är vänd från användaren.

n) Om kniven skulle slå emot något hinder, stanna motorn och avlägsna tändhatten från tändstiftet för att sedan låta en expert undersöka kniven.

Underhåll och förvaring

a) Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar ordentligt åtdragna för att kunna arbeta under säkra förhållanden.

b) Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken på platser där bränsleångorna skulle kunna komma i kontakt med öppen eld eller gnistor.

c) Låt motorn kalla innan gräsklipparen placeras i ett trångt utrymme.

d) Håll motorn, ljuddämparen, batteriutrymmen och bensintanken fria från gräs, blad och smörjmedel i överskott, detta för att minska risken för brand.

e) Kontrollera regelbundet gräsklipparen beträffande eventuellt slitage eller försämring.

f) Byt omedelbart ut utslitna eller skadade delar, detta av säkerhetsskäl.

g) Om bensintanken ska tömmas för vinterförvaring, måste detta ske utomhus.

h) Montera kniven i enlighet med respektive instruktioner och använd er enbart av kniv som bär tillverkarens eller leverantörens namn eller märke och som är märkta med ett referensnummer.

i) Det är nödvändigt att skydda händerna med lämpliga skyddshandskar under det att verktygen monteras eller demonteras.

MODELL GRÄSKLIPPARE MED MOTOR TOUCH-N-MOW

j) Ladda ur anordningen Touch-N-Mow och ta bort säkerhetsnyckeln innan du utför någon som helst rengörings- eller underhållsåtgärd.

k) Se till att anordningen Touch-N-Mow är urladdad och att nyckeln är i blockeringsläge innan transporten av gräsklipparen påbörjas.

l) I händelse av fel på startsystemet Touch-N-Mow ska du inte försöka att reparera det utan kontakta ett auktoriserat Servicecenter för ingrepp.

m) Ta bort säkerhetsnyckeln för att förhindra icke avsiktliga starter.

n) Ta alltid bort säkerhetsnyckeln när gräsklipparen inte används.

o) Placera alltid nyckeln på en säker plats och enbart där vuxna personer kan komma åt den.

p) Innan du tar bort säkerhetsnyckeln ska du se till att den befinner sig i läget LOCK & REMOVE.