



Poolvärmepump med Inverter och Wifi



För modellerna PHP10DCW-R32 och PHP15DCW-R32.



.





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhet	4
Specifikationer	5
Mått	6
Sprängskiss	7
Installation	9
Strömkoppling	15
Kontrollpanel	17
Systemparametrar och inställningar	22
Felsökning och felkoder	25
Underhåll	28
Wifi-app	
Installation	28
Användning	37



Tack för att du valt denna poolvärmepump för din pool. Den kommer att värma poolvattnet och hålla temperaturen konstant när den omgivande lufttemperaturen är –15 till 43 °C.

A OBSERVERA: Denna manual innehåller all nödvändig information för användning och installation av din värmepump.

Innan du installerar pumpen måste du läsa manualen och noggrant följa instruktionerna för användning och underhåll.

Installatören är ansvarig för installation av produkten och bör följa alla instruktioner från tillverkaren samt bestämmelser angående användning. Felaktig installation som inte följer manualen upphäver garantin i dess helhet.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skada på person eller egendom och för fel som uppstått till följd av felaktig installation som inte stämmer med manualens anvisningar. All användning som inte är i enlighet med produktens bruksändamål anses vara farligt.



VARNING!

Använd inga andra medel för att försöka snabba på avfrostningsprocessen eller för rengöring, än de som rekommenderas av tillverkaren.

Enheten ska förvaras i ett utrymme utan antändningskällor som är under kontinuerlig drift (såsom t.ex. öppna lågor, gasdrivna enheter eller elpatroner).

Enheten får inte genomborras eller utsättas för eld.

Observera att kylmedium kan vara doftfria.

Enheten ska installeras, drivas och förvaras i ett utrymme med en yta som är större än 2,8 m³. OBS! Tillverkaren kan tillhandahålla andra lämpliga exempel eller mer information om kylmediumdoft.

VARNING: Töm alltid vattnet ur vattenpumpen inför vintern och då lufttemperaturen faller under 0 °C, annars kan växlaren i titan frysa och gå sönder och i sådana fall upphävs produktgarantin.

VARNING: Stäng av strömtillförseln ifall du vill öppna lådan för att nå insidan av värmepumpen, eftersom insidan av lådan har högspänningsfara.

VARNING: Håll skärmkontrollen på ett torrt ställe eller stäng isoleringsskyddet för att skydda skärmkontrollen från fuktskador.

Lyfcos

Specifikationer

Produktmodell		luktmodell	PHP10DCW-R32	PHP15DCW-R32
Rel (med	kommenderad p I poolöverdrag)	oolvolym (m³)	20-40	30-60
		Värmekapacitet (kW)	10.00-2.23	14.85-3.34
		Värmekapacitet (BTU/h)	34 000-7 582	50 490-11 356
	Uppvärmning*	Ineffekt (kW)	1.46-0.14	2.15-0.21
		Prestations- koefficient	6.8-15.9	6.9-15.9
		Prestations-koefficient på 50% kapacitet	11.50	11.00
		Värmekapacitet (kW)	7.7-1.59	11.4-2.55
		Värmekapacitet (BTU/h)	26 180-5406	38 760-8670
	Uppvärmning**	Ineffekt (kW)	1.43-0.21	2.12-0.34
		Prestations- koefficient	5.4-7.6	5.4-7.5
Paran		Prestations-koefficient på 50% kapacitet	6.80	6.80
netrar	Märkström (A)		6,3	9.3
	Minimum säkrin	ıgsström (A)	12	20
	Rekommendera (m³/h)	nd vattengenomströmning	2-4	4-6
	IP-klass (skydds	snivå)	IPX4	IPX4
	Isolationsklass		I	I
	Ljudnivå (dB(A))) (1 m)	38-40	42–51
	Ljudtryck på 50	% kapacitet (dB(A)) (1 m)	40	43
	Ljudtryck (dB(A))) (10 m)	18–25	22–27
	Nettovikt/brutto	ovikt (kg)	62/70	77/87
	Rördiameter (m	m)	φ50	ф50
	Metallplatta		Metallhölje	Metallhölje
6	Mått (B x D x H)	mm	975x402x625	1098x503x749
itanda	Kompressor		Panasonic	Panasonic
ardko	Kylmedium		R32/440 g	R32/550 g
nfigur	Anslutningsspär	nning	220V/1 fas/50 Hz – 60 Hz	220V/1 fas/50 Hz – 60 Hz
rering	Kondensor		Titan i PVC	Titan i PVC
	Kontroll		Singelsystem (Emerson-chip)	Singelsystem (Emerson-chip)
	Nätsladd anslut	en med enhet	3 x 1,5mm ²	3 x 2,5mm ²

Obs! Uppvärmning*: drifttillstånd, inkommande vattentemperatur 26 °C, utgående vattentemperatur 28 °C, torra termometerns temperatur 26 °C, luftfuktighet 80 %. Uppvärmning**: drifttillstånd, inkommande vattentemperatur 26 °C, utgående vattentemperatur 28 °C, torra termometerns temperatur 15 °C, luftfuktighet 70 %.



Mått



Enhet: mm

Modell	PHP10DCW-R32	PHP15DCW-R32
А	949	1073
В	402	503
С	101	121.5
D	200	250
Е	101	131.5
F	656	774
G	50	50
Н	126.2	126.2
J	250	300



Sprängskiss



Lyfcos

	PHP15DCW-	-R32			
	$\begin{array}{c} 31\\ 30\\ 29\\ 28\\ 27\\ 26\\ 25 \end{array}$			7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
NO	Spara parta	Cada	NO	Spara parta	Codo
NO	Spare parts	Code	N0	Spare parts	Code
N0 1	Spare parts top panel	Code PT050105076-12 PT050105076-13	N0 21 22	Spare parts Median septum	Code PT050105076-
N0 1 2	Spare parts top panel back net frequency converter	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01	N0 21 22 23	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076-
NO 1 2 3 4	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16	N0 21 22 23 24	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-
N0 1 2 3 4 5	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00	N0 21 22 23 24 25	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02
NO 1 2 3 4 5 6	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11	N0 21 22 23 24 25 26	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080-
NO 1 2 3 4 5 6 7	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13	NO 21 22 23 24 25 26 27	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03	N0 21 22 23 24 25 26 27 28	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board	Code PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076 PT050105076 PT050105076
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DR-B00300900-05	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DR-B00300900-05 DT-J13044501-02	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DR-B00300900-05 DT-J13044501-02 DR-D00500800-12	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare partsMedian septumAir deflectorFront sealing plateFront panelmotor bracketmotorTop frameLeft screen boardLeft side plateTitanium exchangerLow pressure switch	Code PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT05010507602 DR-F00810080- PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 ZE-0052204PT DR-Y00015032-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller 4-way valve	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DR-B00300900-05 DT-J13044501-02 DR-D00500800-12 ZF-SD00035SH-06	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger Low pressure switch	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- ZE-0052204PT- DR-Y00015032-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller 4-way valve High pressure switch	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DR-B00300900-05 DT-J13044501-02 DR-D00500800-12 ZF-SD0035SH-06 DR-Y01420360-01	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger Low pressure switch	Code PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT05010507602 DR-F00810080- PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 PT050105076 ZE-0052204PT DR-Y00015032
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller 4-way valve High pressure switch electronic expansion valve	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DT-J04061501-03 DT-J13044501-02 DR-D00500800-12 ZF-SD00035SH-06 DR-Y01420360-01 ZF-DZ00007SH-01	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger Low pressure switch	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- ZE-0052204PT- DR-Y00015032-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller 4-way valve High pressure switch electronic expansion valve filter	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DT-J13044501-02 DR-D00500800-12 ZF-SD0035SH-06 DR-Y01420360-01 ZF-DZ0007SH-01 ZG-0042S0302-00	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger Low pressure switch	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076- PT050105076- ZE-0052204PT- DR-Y00015032- DR-Y00015032-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller 4-way valve High pressure switch electronic expansion valve filter Right side plate	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DR-B00300900-05 DT-J13044501-02 DR-D00500800-12 ZF-SD0035SH-06 DR-Y01420360-01 ZF-DZ00007SH-01 ZG-0042S0302-00 PT050105076-09	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger Low pressure switch	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076- PT050105076- ZE-0052204PT- DR-Y00015032- DR-Y00015032-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller 4-way valve High pressure switch electronic expansion valve filter Right side plate Right screen board	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DT-J04061501-02 DT-J13044501-02 DR-D00500800-12 ZF-SD0035SH-06 DR-Y01420360-01 ZF-DZ0007SH-01 ZG-0042S0302-00 PT050105076-09 PT050105076-03	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger Low pressure switch	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- ZE-0052204PT- DR-Y00015032- DR-Y00015032-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller 4-way valve High pressure switch electronic expansion valve filter Right side plate Right screen board Right column	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 PT050105076-16 ZC-030060281-00 PT050105076-11 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DT-J04061501-03 DT-J04061501-03 DT-J13044501-02 DR-D00500800-12 ZF-SD00035SH-06 DR-Y01420360-01 ZF-DZ00007SH-01 ZG-0042S0302-000 PT050105076-03 PT050105076-03 PT050105076-03	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger Low pressure switch	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080- PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- ZE-0052204PT- DR-Y00015032-
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Spare parts top panel back net frequency converter electrical box cover fin heat exchanger electric control box main control panel terminal block reactance Common terminal block wire conrtoller 4-way valve High pressure switch electronic expansion valve filter Right side plate Right screen board Right column chaassis	Code PT050105076-12 PT050105076-13 DR-D00300300-01 DR-D00300300-01 ZC-030060281-00 DT050105076-11 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DR-D00201630-13 DR-D00300900-05 DR-D00300900-05 DR-D00300800-12 DR-D00500800-12 ZF-SD0035SH-06 DR-Y01420360-01 ZG-0042S0302-00 PT050105076-03 PT050105076-01 PT050105076-17 PT050105076-01-01	NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Spare parts Median septum Air deflector Front sealing plate Front panel motor bracket motor Top frame Left screen board Left side plate Titanium exchanger Low pressure switch	Code PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076-02 DR-F00810080 PT050105076- PT050105076- PT050105076- PT050105076- ZE-0052204PT- DR-Y00015032-



Installation och koppling

Fabriken tillhandahåller endast värmepumpen. Alla andra delar, inklusive sidorör (om tillämpligt), måste införskaffas av användaren eller installatören.

Observera:

Följ följande regler när du installerar pumpen:

- 1. All tillsats av kemikalier bör ske i rören <u>nedströms</u> från värmepumpen.
- 2. Installera ett sidorör om vattenflödet från poolpumpen är 20 % större än det tillåtna flödet genom värmeväxlaren i värmepumpen.
- 3. Installera värmepumpen ovanom vattenytan i poolen.
- 4. Placera alltid värmepumpen på en stadig yta och använd de medföljande gummiunderlagen för att undvika vibrationer och ljud.
- 5. Håll alltid värmepumpen upprätt. Om enheten stått i lutande ställning, vänta åtminstone 24 h innan du startar pumpen igen.

Placering av värmepumpen

Enheten fungerar bra var som helst så länge som följande tre faktorer tillhandahålls:

1. Frisk luft – 2. Elektricitet – 3. Poolfilter

Enheten kan installeras nästan var som helst **<u>utomhus</u>** så länge som de angivna minimikraven på avstånd till andra föremål följs (se ritning nedan). Tala först med en installatör innan du installerar en inomhuspool. Värmepumpen fungerar bra på en blåsig plats.

OBSERVERA: Installera aldrig enheten i ett slutet rum med begränsad lufttillförsel där luften ur enheten återanvänds, eller nära buskage som kan blockera luftintaget. Sådana ställen försämrar en ständig lufttillförsel, vilket leder till minskad prestanda och kan hindra tillräckligt värmeutsläpp. Se ritningen nedan för minimimått.





Avståndet från din pool

Värmepumpen installeras normalt inom en omkrets av 7,5 m från poolen. Ju längre bort från poolen pumpen placeras desto större är värmeförlusten ur rören. Eftersom rören mestadels ligger under jorden är värmeförlusten liten upp till 30 m (15 m till och från pumpen, 30 m totalt) förutom då marken är våt eller grundvattennivån är hög. En ungefärlig beräkning av värmeförlusten per 30 m är 0,6 kWh (2 000 BTU) per varje 5 °C som vattentemperaturen och marktemperaturen runt rören skiljer sig. Detta ökar energiförbrukningen med 3–5 %.

Installation av backventil

OBS: Om automatiskt doseringssystem för klor och pH används är det mycket viktigt att skydda värmepumpen från orimligt höga kemiska koncentrationer som kan fräta sönder värmeväxlaren. På grund av detta bör liknande utrustning alltid installeras nedströms från värmepumpen och det rekommenderas att en backventil installeras för att undvika omvänt flöde i fall där vattencirkulation fattas.

Skador på värmepumpen som orsakats av underlåtenhet att följa dessa instruktioner täcks inte av garantin.



Typisk installation



Obs: Bilden är endast ett illustrativt exempel.



Justering av bypassventil



Optimalt bruk av värmepumpen förekommer då det nedkylande gastrycket är 22 ±2 bar.

Trycket kan avläsas från tryckmätaren bredvid värmepumpens kontrollpanel. I detta tillstånd är även vattenflödet genom enheten optimalt.

Obs: Användning utan bypassventil eller med felaktig bypassventilinstallation kan leda till undervärdig värmepumpsprestanda och möjlig skada på värmepumpen, vilket i sin tur upphäver produktgarantin.

Elektrisk koppling

Obs: Trots att värmepumpen är elektriskt isolerad från resten av poolsystemet hindrar detta endast elström från att flöda till och från vattnet i poolen. Jordad kontakt krävs för skydd mot kortslutning inom enheten. Sörj alltid för väljordad kontakt.

Innan enheten kopplas, försäkra att förspänningen stämmer överens med värmepumpens driftspänning.

Det rekommenderas att värmepumpen kopplas till en strömkrets med dess egen säkring eller strömbrytare (trög säkring, D-kurva) och att tillräckligt ledningsnät används (se tabell nedan).

Koppla ledningarna till kopplingslådan som är markerad med ' POWER SUPPLY'.



En annan kopplingslåda markerad 'WATER PUMP ' finns bredvid den första. Filterpumpen (max. 5 A/240 V) kan kopplas till den andra kopplingslådan. Detta tillåter värmepumpen att kontrollera filterpumpens funktion.



Obs: Vid fall av trefasmodeller kan ombyte av två faser leda till att elmotorerna går i motsatt håll, vilket kan leda till skador. På grund av detta har enheten en inbyggd skyddsmekanism som bryter av säkringen om kopplingen inte är rätt. Om det röda LED-ljuset ovanom den här skyddsmekanismen tänds **måste du byta om kopplingen på dessa två fasledare**.

Modell	Spänning (V)	Säkring eller jordfels- brytare (A)	Märkström (A)	Kabeldiameter mm² (med max. 15 m längd)
PHP10DCW-R32	220-240	12	6,9	3 x 1,5 mm ²
PHP15DCW-R32	220-240	20	11,7	3 x 2,5 mm ²

Första användningen

Obs: För att värma vattnet i poolen (eller bassängen) måste filterpumpen vara igång för att vattnet ska cirkulera genom värmepumpen. Värmepumpen kommer inte igång om inte vattnet cirkulerar.

Efter att alla kopplingar är klara och kontrollerats, fortsätt med följande steg:

- 1. Starta filterpumpen. Kontrollera för läckage och försäkra att vattnet flyter från och till poolen.
- 2. Koppla strömmen till värmepumpen och tryck på On/Off-knappen ⁽¹⁾ på den elektriska kontrollpanelen. Enheten kommer att starta efter att tidsfördröjningen tagit slut (se nedan).
- 3. Kontrollera om några minuter om luften som blåses ut från enheten är svalare.
- 4. När du stänger av filterpumpen bör enheten också stängas av automatiskt; om inte, justera flödesavbrytaren.



5. Låt värmepumpen och filterpumpen gå 24 timmar om dygnet tills vattnet nått den önskade temperaturen. Värmepumpen kommer att stanna av sig själv när detta sker. Den kommer att gå på automatiskt (om filterpumpen är på) närhelst vattentemperaturen faller 2 grader under den valda temperaturen.

Beroende på den ursprungliga vattentemperaturen i poolen och lufttemperaturen kan det ta flera dagar att värma upp vattnet till önskvärd temperatur. Ett bra poolskydd kan avsevärt minska på tiden som krävs för att värma upp vattnet.

Vattenflödesavbrytare:

Den är utrustad med en flödesavbrytare som hindrar värmepumpen från att gå på otillräckligt vattenflöde. Den kommer att starta på nytt när poolpumpen kommer igång och stängas av när pumpen stängs av. Om vattennivån i poolen är 1 m högre eller lägre än pumpens automatiska justeringsknapp kan din återförsäljare vara tvungen att justera grundinställningen.

Tidsfördröjning – Värmepumpen har en inbyggd 3-minuts startfördröjning som skyddar kretsen och hindrar onödigt slitage. Enheten kommer att starta om automatiskt när denna tid tagit slut. Även ett kort avbrott i strömtillförseln sätter igång tidsfördröjningen och hindrar enheten från att starta om direkt. Ytterligare strömavbrott under denna fördröjningsperiod påverkar inte längden på 3-minutersfördröjningen.

Kondensation

Luften som sugs in i värmepumpen kyls ner av värmepumpen för att värma upp poolvattnet och detta kan leda till kondensering på avdunstningsapparatens galler. Mängden kondensation kan vara upp till flera liter per timme vid hög luftfuktighet. Detta kan ibland felaktigt diagnostiseras som vattenläckage.



Tillbehör

Installation av tillbehör

 Antivibrationsbotten 1. Ta fram 4 antivibrations- bottnar. 2. Placera dem en åt gången på bottnen av maskinen enligt bilden.
Vattenintags- & - uttagsförbindelse 1. Använd isoleringstejp för att koppla vattenintags- & - uttagsförbindelsen till värmepumpen. 2. Installera de två fogarna enligt bilden. 3. Skruva dem fast på vattenintags- & - uttagsförbindelsen.
Kabeldragning 1. Öppna locket till kablarna. 2. Anslut kabeln till plinten, enligt bilden.
Kabeldragning vatten- pump 1. Öppna locket till kablarna. 2. Anslut kabeln till plinten, enligt bilden.



Strömkoppling

Kopplingsschema för poolvärmepump med inverterfunktion

PHP10DCW-R32





PHP15DCW-R32



OBS:

- (1) Kopplingsdiagrammen ovan är endast hänvisningar. Använd kopplingsdiagrammet menat för din värmepumpsmodell.
- (2) Poolvärmepumpen bör vara väl jordad även om enhetens värmeväxlare är elektriskt isolerad från resten av enheten. Jordad kontakt skyddar dig från kortslutningar innanför enheten. Bindning krävs också.

Avbrytare: En avbrytare (strömavbrytare, säkrad eller icke-säkrad) ska finnas tillgänglig inom syn- och räckhåll från enheten. Detta är gängse praxis på kommersiella och privata värmepumpar. Den hindrar fjärrdriven, oövervakad utrustning och tillåter bortkoppling av ström till enheten då enheten underhålls.



Användning av kontrollpanelen

Färgrik-skärmkontroll

Skärmkontrollen är särskilt framtagen för poolvärmepumpserien med nedanstående funktioner:

- Uppvärmning och kyla;
- Kan visa och ändra systemets drift- och inställningsparametrar, enkelt för användaren att installera och testa.
- Med automatiskt skydd och felvarningsfunktion;
- Med starkt systemskydd som kompressorfördröjningsskydd, högtryck, lågtryck, sensorskydd, vattenflödesdetektering etc;
- Kommunikationsavståndet mellan värmepumpsenheten och kontrollpanelen bör inte vara mindre än 100 meter. Kommunikationsport 485;

Stark anti-interferens, stabil prestanda

Grundmodell av systemkontrollschema

O Systemschema



- © Kontrollprincip
 - Utomhusenheten styrs av kontrollpanelen
 - Kontrollpanelen kan ändra driftparametrarna och skicka dem till utomhusenheten
 - Utomhusenheten kan känna av drifttillståndet och skicka information eller felmeddelande till kontrollpanelen



Kontrollpanel



Grundsymboler

Symbol	Betydelse
MODE	Byta läge (MODE). (Tryck för att växla mellan uppvärmningsläge / automatiskt läge / kylningsläge)
Øø 💥	Tyst uppvärmningsläge
١	Smart uppvärmningsläge
	Snabbt uppvärmningsläge
Q\$ **	Tyst kylningsläge
`@` * *	Smart kylningsläge



	Fast kylningsläge
``چ` ∠	Automatiskt läge
24.8 °C	Visar temperatur (Ställ in önskad temperatur)
17.5 °C Inlet	Inloppsvattnets temperatur
20.5 ℃ Outlet	Utloppsvattnets temperatur
1	Ikon för avfrostning
\bigcirc	Ikon för timer
	Driftsikon för kompressorn
Ŕ	Driftsikon för fyrvägsventil
35	Driftsikon för fläkten
\square	Driftsikon för vattenpumpen
(((•	Ikon for WiFi-signal



Använda knapparna i kontrollpanelen



- Om du är på en annan sida än startskärmen i gränssnittet, tryck ner snabbt en gång så kommer du till startskärmen.
- På startskärmen; håll ner knappen i fem sekunder för att slå av/på enheten.



På startskärmen; tryck på Mode-knappen för att växla mellan uppvärmningsläget, kylningsläget och automatiskt läge.

Inställning av måltemperatur

Klicka på den aktuella inställda temperaturen i huvudgränssnittet för att komma till inställningssidan på bilden nedan, där du kan ställa in önskad måltemperatur för vattnet. Höj och sänk med plus och minus, bekräfta genom att trycka på "OK" eller avbryt och gå tillbaka genom att trycka på "Cancel".



Ställa in klockan

• Gå till inställningarna (Settings) och tryck på "Clock" för att komma till sidan du ser på bilden nedan där du kan ställa in klockan och datumet.



Time calibration
20
Return

Ställa in timern

- I inställningarna, tryck på "Timing" för att komma till sidan där du ställer in timern.
- Du kan ha tre olika timers igång samtidigt. "On / Off" anger om timern är på respektive av.
- "Start" är tiden då enheten är inställd att slås på; "End" är tiden då enheten kommer att slås av
- Du kan inte ha samma tid på "Start" och "End".





Systemparametrar och inställningar

• På startskärmen, tryck på "Query" för att komma till Systemsidan. Tryck sedan på "Temperature" för att komma till sidan för temperaturstatussidan.

Quer	y			
	Temperature		System sta	tus
	Fault Info		About	
Ceturn				
D Return	ture			
Tempera	ture ndoor coil:	°C Inc	door ambient:	Ĵ
Tempera	ture ndoor coil: tlet water:	ີ ເ ເ ເ	door ambient: Exhaust gas:	r c
Tempera	ture ndoor coil: tlet water: nlet water:	nu ع ک بے	door ambient: Exhaust gas: ligh pressure:	3 3 3
Tempera Ir Our Re	ture ndoor coil: tlet water: nlet water: eturn gas:	۲ اس ۲ ۲ ۲	door ambient: Exhaust gas: ligh pressure: Eco outler:	3 3 3 3
Tempera Ir Our Outdoor	ture ndoor coll: tlet water: nlet water: eturn gas: r ambient:	າດ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ ເ	door ambient: Exhaust gas: ligh pressure: Eco outler: Eco inlet:	3 3 3 3

Return

Kod	Beskrivning	Visningsintervall
O1	Inomhus	-30-99°C
02	Utgående vattentemp.	-30-99°C
03	Ingående vattentemp.	-30-99°C
04	Retur gas	0-125°C
05	Omgivande temp. utomhus	-30-99°C
06	Yttre värmeslingans temp.	-30-99°C
07	Omgivande temp. inomhus	-30-99°C
08	Utmatningstemperatur	0-125°C



09	Högt tryck	Realtidsdata (Bar)
10	Eko utgående	-30-99°C
11	Eko inkommande	-30-99°C
12	IPM	-30-99°C

• På systemsidan, tryck på "System" för att komma till sidan där du kan se systemets status.

System		
Target freq:	Defrost:	
Actual freq:	Compressor:	
Main valve:	Crankshaft heat:	
Aux valve:	Chassis heat:	
Run mode:	Intetnal heat:	
Fan speed:	Four-way valve:	
Return	Next	Cancel

Inställningar för systemparametrar

På inställningssidan, tryck på "User Para" för att komma till sidan för systemparametrarna.

L0 Heating set value	
L1 Heating startup return difference	
L2 Heating stop return difference	
L3 Cooling set value	
L4 Cooling startup return difference	
L5 Cooling stop return difference	
L6 Automatic set value	
L7 Working mode of water pump	



Byte av enhet som temperaturen visas i

I inställningarna, tryck på "Temp Scale" för att komma till sidan du ser till höger här nedan. Där du kan välja om temperaturer i systemet ska visas i Fahrenheit eller i Celsius.



Systemparametrar

Parameter- kod	Parameternamn	Inställningsområde	Fabriksinställning
LO	Inställningstemp vid. uppvärmning	20°C~60°C	26°C
L1	Returskillnad för mål vattentemp.	1°C ~ 18°C	2°C
L2	Avstängningsvärde för temperaturavvikelse vid uppvärmning	1°C∼18°C	2°C
L3	Inställningstemp. vid kylning	2°C~30°C	12°C
L4	Inställningstemp. vid avvikelse vid kylnings start	1°C∼18°C	2°C
L5	Avstängningsvärde för temperaturavvikelse vid kylning	1°C∼18°C	2°C
L6	Inställningstemp. vid automatiskt läge	8°C∼60°C	26°C
L7	Vattenpumpens driftläge	O: vattenpumpen stängs inte av när enheten har stängts av pga konstant temperatur 1: Om enheten stängs av pga konstant temperatur, fördröjer vattenpumpen kompressorns avstängning i 60 sekunder och start i 5 minuter var (L8) minuter	0
L8	När enheten stängs av pga konstant temperatur, starta i 5 minuter var (L8) minuter	3 ~ 180min	30



Felsökning

På "Query"-sidan, tryck på "Fault info" för att komma till sidan för felmeddelanden, där kan du se nuvarande felmeddelanden samt historiken.



Felkoder

Felkod	Namn	Förslag på lösning
EO1	Fel på sensor avgastemp.	Kontrollera eller byt ut sensorn
E05	Fel på sensor yttre spoltemp.	Kontrollera eller byt ut sensorn
E09	Fel på sensor insug.	Kontrollera eller byt ut sensorn
E17	Fel på sensor inkommande	Kontrollera eller byt ut sensorn
	vattentemp.	
E18	Fel på sensor utgående	Kontrollera eller byt ut sensorn
	vattentemp.	
E21	Kommunikationsfel mellan	1. Kontrollera om kommunikationsanslutningskabeln mellan
	Display och kretskort	display och kretskort är frånkopplad eller har dålig kontakt. Byt
		i så fall ut kabeln eller reparera den.
		·
		2. Kontrollera om kretskortet eller är displayen är skadad. Om
		ja, byt ut den skadade delen.
E 22	Eal på concor omgivanda tomp	Kontrolloro allar hut ut concorn
E22	rei pa sensor omgivande temp.	
E25	Vattenflodestel	Kontrollera vattenflodet / brytaren
E27	Invertermodulen får inte kontakt	Inspektera kopplingarna mellan huvudstyrenheten och
	med huvudstyrenheten.	växelriktarmodulen.
E28	Styrenheten EEPROM fel	Byt ut styrenheten
E29	Kretskort EEPROM fel	Byt ut växelriktarmodulen
PO2	Högtrycksfel / lågtrycksfel	1.Tappa ut överflödigt köldmedium från värmepumpens
		gassystem.
		2.Rengör vattenväxlare eller vattenfiltret



		3.Kontrollera om det finns något gasläckage, fyll i så fall på
P11	Överdrivet avgasskydd	1 Byt ut kompressorns urladdningssensor
		2. Anslut eller rengor kompressorns urladdningstemperatur
		sensor och linda den med isoleringstejp.
		Byt ut styrenheten eller kretskortet.
P15	Inkommande och utgående	1. Kontrollera vattenpumpens vattenflöde
	vattentemp. skillnad för stor.	2.Kontrollera eller byt ut inkommande/utgående vattentemp.
		sensorn.
P16	För låg vattentemp. på utgående	Kontrollera om vattenflödet eller vattensystemet fungerar
017	vatten vid kylning skydd	obehindrade
P17	Antifrost under vintern	Vattenpumpen kors automatiskt för första klassen fröstskydd
PI9	Stromskydd for kompressorn	Se till att spanningen ligger inom normal arbetsnivan for mas-
D74	DC-fläktskydd och fel	Återanslut DC_fläktkablarna eller byt ut DC_fläkten
127		Aleransial De-naktkabiarna ener byt at De-nakten.
D 25		
P25	Omgivande temp. for lag skydd	Hall den omgivande temperaturen inom normalvardet for att
D26	För hög vattantamp, på	Kontrollora om vattanflödet allar vattansvetamet fungerar
F20	utgående vatten vid	obehindrade
	uppyärmning skydd	obernindrude
P27	Utomhusspole för hög	Håll den omgivande temperaturen inom normalvärdet för att
	temperatur	maskinen ska fungera i bruk.
r02	Kompressor bruksfel	Byt ut växelriktarmodulen
rOE	IDM för hög tomporatur	lassaktara fläktmatorn och luftkanalon
105	IF M TOT HOg temperatur	
r06	Överspänningsskydd	Håll spänningen inom normalvärdet för att maskinen ska
		fungera i bruk eller byt ut kompressorn
r10	Låg DC-busspänning	Kolla ingångsspänningen, byt ut växelriktarmodulen
r11	Hög DC-busspänning	Byt ut växelriktarmodulen
r12	Låg spänning AC-ingång	Kolla ingångsspänningen
r24	Onormal strömförsörjning för	1. Kontrollera strömkablarna
	extern enhet	2. Håll spänningen inom normalvärdet för att maskinen ska
		tungera i bruk
		3. Byt ut styrkortet



Andra fel och lösningar (visas inte på LED-kabelkontrollen)

Fel	Observation	Orsaker	Lösning
	LED-kabelkontrollen visar inget på skärmen	Ingen strömtillförsel	Kolla att kabeln och strömbrytaren är kopplade
	LED-kabelkontrollen visar aktuell tid	Värmepump i standby-läge	Starta värmepumpen
Värmepumpen är inte igång	LED-kabelkontrollen visar aktuell vattentemperatur	 Vattentemperaturen når angiven nivå, värmepumpen i konstant temperatur – status Värmepumpen håller just på att starta I upptiningsläge 	 Bekräfta inställningen för vattentemperatur Omstarta värmepump om några minuter LED-kabelkontroll borde visa "Defrosting" (Upptining)
Vatten- temperaturen faller när värmepumpen är i uppvärmnings- läge	LED-kabelkontroll visar aktuell vattentemperatur och ingen felkod	1. Fel läge valt 2. Siffrorna har brister 3. Fel i kontrollen	 Justera läget Byt ut den trasiga LED- kabelkontrollen och kolla sedan status efter att driftsläge ändrats, bekräfta inkommande och utgående vattentemperatur Byt ut eller reparera värmepumpen
Kort driftstid	LED visar aktuell vattentemperatur, ingen felkod	1. Fläkten är INTE igång 2. Otillräcklig ventilation 3. Otillräckligt med nedkylningsmedel	 Kolla kabelkopplingen mellan motorn och fläkten, byt dem ut vid behov Kolla värmepumpens plats och se till att alla hinder är borta för bra ventilation Byt ut eller reparera värmepumpen
Vattenfläckar	Vattenfläckar på värmepumpsenheten	1. Betonggjutning 2. Vattenläckage	1. Ingen åtgärd 2. Kolla försiktigt titan värmeväxlaren om den visar brister
För mycket is på avdunstnings- apparaten	För mycket is på avdunstnings- apparaten		1. Kolla värmepumpens plats och ta bort alla hinder för att försäkra bra ventilation 2. Byt ut eller reparera värmepumpen



Underhåll

- (1) Kontrollera vattensystemet regelbundet för att undvika att luft kommer in i systemet och förekomst av lågt vattenflöde eftersom det försämrar värmepumpens prestanda och tillförlitlighet.
- (2) Städa poolen och filtersystemet regelbundet för att undvika skador på enheten som ett resultat av smutsigt eller tilltäppt filter.
- (3) Ta bort vattnet från bottnen av vattenpumpen om värmepumpen kommer att vara igång en längre tid (framförallt under vintersäsongen).
- (4) Vid övriga tillfällen ska du kolla att enheten har tillräckligt med vatten innan enheten startas igen.
- (5) Efter att enheten görs i ordning för vintersäsongen är det rekommendabelt att täcka värmepumpen med ett särskilt värmepumpsskydd.
- (6) När enheten är igång finns det alltid en aning vatten under enheten.

Wifi-appen

Nedladdning av appen

Gå till "Google Play" eller "Apple App Store" för att söka efter och ladda ner "Smart Life" eller "Tuya Smart". Se bilderna nedan.





Registrering

Om du inte har ett konto behöver du registrera dig eller logga in med en autentiseringskod. Följ instruktionerna nedan för att registrera dig.

Tryck först på "Register" och sedan på "Ägree" för att komma till registreringssidan.



Systemet identifierar automatiskt det land / den region du befinner dig i, eller så kan du välja det manuellt. Ange ditt mobilnummer eller din e-post och klicka på "Get Verification Code", se nedan. Ange sedan autentiseringskoden du fick, ange lösenordet och klicka på "Done" för att slutföra registreringen.

**===================================	i[]i 💷) 10:13	"ll o @ @ >	i[]i 💷) 10:13	പിനേയ്യ്രം ¥⊡് അ⊃10:14
<		<		<
Register	>	Enter Veri Code	fication	Set Password
18825596025	×			6 to 20 characters, including letters and digits
		<u> </u>		Done
Get Verification Code		Verification code has been 86-18825596025, Resend	sent to your mobile phone: 57s)	
				器 嗯 我 你 好 哦 在 ☑
1 2 3 4 5 6 7	8 9 0			qwertyu i op
- / : ; () -	@""			asdfghjkl
更多 … ~ 、 ? !	. 🗵			☆ z x c v b n m ⊗
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	③ 换行			?123 中庚 , 。 ③ 换行
	7			



Logga in

Login		
LOG III China +86		>
Mobile number/e-n	nail address	
Password		
Verification code login	F	Forgot password
Log in with	social media act	count
	-	
☐ I agree with Ser Policy	vice Agreement	and Privacy

Om du redan har ett konto, tryck på "Log In with existing account" för att komma till inloggningssidan.

WiFi – Standardläge

Steg 1

Gå in i inställningarna, tryck på "WiFi" och sedan på "EZ Mode", se bilderna nedan. 🛜 denna ikon kommer att börja blinka.





Steg 2

Slå på Wifi på mobiltelefonen och anslut till Wifi-hotspot. Wifi-hotspoten måste kunna ansluta till internet normalt, och din mobiltelefon måste kunna ansluta till samma Wifi som kontrollpanelen. Anslut till Wifi-hotspot "123456789".

🚥 """ ("	歯 団 孝 政 🔳 10:20
\leftarrow wlan	:
WLAN	
可用 WLAN 列表	
123456789	
已连接(网络质量好)	Tù
WX-CHICO	
网络拒绝接入	
yun107-0	
已保存,加富(可上周)	•
PC	
加容	78
QQQbaby	
加塞	
better-5G	
加密(可使用 WPS)	 €
better_2.4G	
加窓(可使用 WPS)	÷
添加其他网络	

Steg 3

Öppna "Smart Life"-appen, logga in och gå till huvudmenyn. Klicka på [•] "i det övre högra hörnet eller "Lägg till enhet" i gränssnittet för att komma till val av vilken enhet som ska läggas till. Från kategorin "Small Home Appliances" välj "Heater" för att öppna gränssnittet för att lägga till din enhet. Se bilderna nedan.

📶 中国电信 🗢	5:27 em	7 💼		4:44 PM	0	1.2KB/s 🗇 🖬 👬 📶	🖬 ⁴⁰ atil 📧) 🗲
\propto		0 🕀		<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
				Electricia		Ð	20:30
				n	Foot Tub	Smart cleanser	Smart alarm clock
				Lighting		2	0
				Large Home	Shoe cabinet sterilizer	Breast pump	Sleep Lamp
			l	Small Home	L	L	L
				Kitchen A ppliances	Heater	Heater (Bluetooth)	Heater (Zigbee)
	Inga enheter, lagg till.			Security	L		\gg
	Lägg till enhet			& Sensors	Heater (other)	Oil Heater	Door/Window (Wi-Fi)
				Exercise & Health			8
				Video Sur veillance	Curtain	Curtain (Zigbee)	Curtain Motor (Zigbee)
				Gateway		.	1
				Control	Drying Rack	Electric Blanket	Warming Tabl e(BLE+Wi-Fi)
				Energy			
							_
				Entertain	Curtains	Curtain	Shoe cabinet
				69 Y	You are advised to mable Bluetooth to	enable Blueto	oth. >
Ain familj	-Ò- Smart	Profil			≡ 0) <	



Steg 4

Gå till Wifi-anslutningsgränsnittet, ange lösenordet för det Wifi som mobiltelefonen är ansluten till och klicka på "Nästa" för att ansluta.

2:20 PM ⑥ 🛦 🧶 🧿 ···· 0.0KB/s 🔒 🖇 〇 🖫 🏭 👳 🎟 #	2:21 PM @ 🛦 🥺 🧿 🚥 ().8KB/s 🗋 🖇 셛 🗑 🏦 🏦 📚 🎟 #	11:37 AM 🛦 😁 🎽	12.0KB/s &	3 (3) III III 🗢 (230 f
Cancel	Cancel	AP Mode ≒	Cancel		
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password. If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method U U U U U U U U	Reset the devi Prease turn of the distance attention: please core a minutes after devid	ce first. evice and confirm that slowly. mplete pairing process within the reset.	Add	ling device the Wi-Fi signa	al is good.
ç pwjsb 🚔				3%	
Next	 Confirm in 	ndicator slowly blink Next	Scan devices.	Register on Cloud.	Initialize the device.
≡ □ <	=		=		<

Steg 5

När processen är klar och enheten lagts till korrekt kommer bilden nedan upp. Här kan du även

ändra enhetens namn med 🦾 och välja i vilket rum enheten installerats. Klicka på "Done/Klar" för att gå till driftskärmen för enheten du just lagt till.





WiFi – AP Mode

Om det inte gick att ansluta med EZ Mode, prova med följande metod. Om du redan är ansluten kan du hoppa över denna del.

Steg 1

Gå in i inställningarna, tryck på "WiFi" och sedan på "AP Mode", se bilderna nedan. 🛜 denna ikon kommer att börja blinka.



Steg 2

Slå på Wifi på mobiltelefonen och anslut till Wifi-hotspot. Wifi-hotspoten måste kunna ansluta till internet normalt, och din mobiltelefon måste kunna ansluta till samma Wifi som kontrollpanelen. Anslut till Wifi-hotspot "123456789"

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	御 〇 米 段 🔳 10:20
← WLAN	:
WLAN	
可用 WLAN 列表	
123456789 己连接(网络质量好)	
WX-CHICO 网络拒绝接入	(i) 휾
yun107-0 己保存,加害(可上同)	() •
PC 加串	(î)
QQQbaby 加密	
better-5G 加密(可使用 WPS)	
better_2.4G 加密(可使用 WPS)	(i)



Steg 3

Öppna "Smart Life"-appen, logga in och gå till huvudmenyn. Klicka på [•] i det övre högra hörnet eller "Add Device" i för att lägga till en enhet. Från kategorin "Small Home Appliances", välj "Heater". Se bilderna nedan.





Steg 4

Klicka på "AP Mode" i det övre högra hörnet när du är på skärmen för att lägga till en enhet.

Bekräfta att AP nätverkskonfiguration är valt (rikonen blinkar) genom att bekräfta att den blinkar.

Cancel		AP Mode ⇔
Reset	the device firs	t.
Please tu indicator Attention 3 minutes	rn on the device and is blinking slowly. : please complete pa s after device reset.	confirm that iring process within
	Resetting Devi	ces >
0	Confirm indicator	slowly blink
(Next	

Gå till Wifi-inställningarna, ange lösenordet för det Wifi mobiltelefonen är ansluten till. Klicka dig vidare till nästa sida där du kan ansluta dig till hotspoten, tryck på "Go to connect".





Gå in till mobiltelefonens Wifi-inställningar, hitta och anslut till Smart_Life_xxxx, enligt bilden. Gå tillbaka till Smart Life appen så kommer appen automatiskt att starta anslutningen.

2:45 PM 🔞 🛦 🧔 😳 … 0.1KB/s 🗋 🖇 🖉 😇 📶 🕮 😤 🎟 #	2:45 PM 倚 🛦 🧶 🇿 … 0.0KB/s 门 彩 府 🗑 📶 🕼 奈 🐲 #	11:37 AM 🛦 🤭 💰 12.0KB/s 🖉 🗇 🕍 🖏 😤 💷 🗲
< WLAN	< WLAN	Cancel
WLAN	WLAN	Adding device
WLAN assistant >	WLAN assistant >	Ensure that the Wi-Fi signal is good.
CONNECTED	CONNECTED	
pwjsb Tap to share password ▲	중 SmartLife−E4A1 >	
SmartLife−E4A1 No internet access	pwjsb Saved A	
MERCURY_F77E Check password and try again	AVAILABLE NETWORKS	3%
AVAILABLE NETWORKS		
중 ZTE-2.4G-B93C04	중 ZTE-5G-B93C04 50 ▲ >	
🛜 ZTE-5G-B93C04 📧 🔒 >	© HILL 🔒 🔊	Scan Register on Initialize
(Q) Refresh	Refresh	uevides, unud, the devide,
≡ □ <	= • <	= - <

Steg 5

När processen är klar och enheten lagts till korrekt kommer bilden nedan upp. Här kan du även

ändra enhetens namn med 🦾 och välja i vilket rum enheten installerats. Klicka på "Done/Klar" för att gå till driftskärmen för enheten du just lagt till.

2:39 PM ⑥ 🛦 🧔 … 54.8KB/s ႐ 🛊 Д 🗑 🕼 🕼 😤 🛞 #	2:14 PM @ 🛦 \varTheta 📀 💀	・・ 1.8KB/s Q ま 包 き) in in 🥱 🐻 #
Cancel	test ~		0 😗
Added successfully	💭 Ligh	nt Rain	
🧧 pool heat pump 🖉	25°C E Outdoor Temper C	Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent	cellent tdoor Air Qua
Device added successfully	All Devices 客	厅 主卧	次卧 善…
個次 相主 可容	-		
響庁 嗣房 书房	pool heat	pump	0
Done			
		·Ó·	Ø
	Home	Smart	Me
≡ □ <	=		<



Använda appen

När enheten har anslutits korrekt, tryck på din enhet. Den heter "Pool Heat Pump" som standard men det går att ändra. När du hittat och tryckt på din enh<u>et kommer du till sidan du</u>

ser nedan där du kan styra vissa funktioner på din enhet. Tryck på 🗾 uppe till höger (på vänster bild) för att komma till sidan på bilden till höger. Tryck på 🚄 på den sidan för att byta

namn på enheten.



Från samma sida med kan du dela kontroll över enheten. Tryck på "Share Device" och följ instruktionerna. Den du delar med behöver ha ett konto och appen "Smart Life" installerad. Den du delat med kommer att läggas till i listan över personer du delat med. Det går att ta bort delningen, långtryck på personen i listan så kan du sedan ta bort dem.

Construction Done Device Sharing Pool Heat Pump >> If a permanent resident in your home has an account, we recommend that you set the account as a family member and thare all your family devices and "Tap-To-Run" Scene with the initive member. Home Settings Device Information >> Tap-to-Run and Automation >> Others
Pool Heat Pump > Device Information > Tap-to-Run and Automation > Others Share Device > Create Group >
Device Information family member. Home Settings Tap-to-Run and Automation > Others
Tap-to-Run and Automation > Others
Others Image: Create Group
Share Device > Device is not shared, add an account to share it Create Group
Create Group >
FAQ & Feedback
Check for Firmware Update
Remove Device
Add Sharing



Ändra läge

2.21 K/s 🔌 🚾 41/2 40% 🗿 10:17 **\$** 0.01 K/s 🔌 🕼 🖓 42% 🗿 10:19 Mode Auto BoostHeat SilentHeat Set Temperature BoostCool SilentCool 0 ு 11, \heartsuit Done Mod Setting

Tryck på "Mode" för att välja vilket läge som ska vara aktivt, se bilderna nedan.

Timer

Tryck först på "Settings" och sedan "Timer" för att ställa in timern.





Ställ in tid, välj upprepning och välj timerns funktion. Tryck på "Save" uppe till höger för att spara timern.



Konsumentkontakt Arc E-commerce AB Box 3124 13603 Haninge Sverige