

NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE

Nock- och takfotsräcke används som fotstöd vid takfot och takbrott eller för infästning för säkerhetslina. Nockräcke på pulpettak monteras ca 2 m ner på takfallet för att fallskyddet skall verka även vid takets högsta del.

Nock- och takfotsräcke kan utföras med ett eller två rör, Ø 27, som skjuts genom konsolerna och fixeras på första och sista konsolen.

Infästning sker med hjälp av fotplatta eller bärläktsfäste, beroende på typ av underlagstak, typ av takpanna och med ett centrumavstånd på maximalt 1200 mm.

Rören levereras i tremeters längder och finns i lackerat tegelrött och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade.

Levereras komplett med fotplatta eller bärläktsfäste och monteringsdetaljer.

Se även monteringsanvisning.



Bild 4: Nock- och takfotsräcke montering med fäste



Bild 1: Nock- och takfotsräcke



Bild 2: Fotplattafäste



Bild 3: Bärläktsfäste

Artikelnummer

Nock- och takfotsräcke 3 meter 1-rörs
Dito 2-rörs

U030..
V030..

Fakta

Material:
Yta:
Färg:
Längd:
Vikt:

Förzinkat stål
Pulverlackerat eller gavlad
Svart (20), Tegelröd (24) eller Galvad (90)
3 meter
ca 4 kg