

Dold Avrinningsplåt används för att samla och leda bort regnvatten som blåser in under vindskiveplåten eller gavelbeslagen på tak med Carisma takpannor.

Dold avrinningsplåt monteras på underlagstaket mot vindskivans trekantslist och upp på vindskivans insida. Första ströläkten placeras 160 mm från vindskivans insida för att plåten skall få plats. Låt bärläkten hänga över ströläkten så att den nästan når fram till avrinningsplåten.



Bild 1: Dold avrinningsplåt för Carisma

Artikelnummer

Dold Avrinningsplåt C78890

Fakta

Material:	Plåt
Färg:	Galvad
Täckande längd:	ca 1,95 m
Dimension mm:	20x100x70x15
Vikt:	ca 1,8 kg



Bild 2: Dold avrinningsplåt montering