

Stormclips används för att fixera betongtakpannor mot bärläkten i speciellt vindutsatta lägen och som infästning av 1-kupiga betongtakpannor då dessa saknar spik/ skruvhål.

Stormclipset hakas över pannans spårkant på vänster sida och spetsarna slås in i bärläktens övre vertikala sida.

Detta gör att vinden inte kan lyfta pannans nedre del samtidigt som den underliggande pannans övre del med upplagsklackarna hålls ner mot bärläkten.

För infästning av takpannor gäller att minst två pannrader vid takföt, gavel ochnock samt genomföringar skall varje takpanna spikas, skruvas eller klamras. Samtliga nock- och specialpannor spikas, skruvas eller klamras.

För taklutningar mellan 45° och 55° fästs dessutom var femte panna och vid taklutningar över 55° fästs samtliga pannor.

Vid vindutsatta lägen fästs var tredje panna i diagonala rader över hela takytan.

Stormclips finns för samtliga takpannor av betong.



Bild 1. Stormclips



Bild 2. Stormclips monterad

096290	PK 70	2-kupig betongpanna	125st/pkt
096190	PK 95	1-kupig betongpanna	100 st/pkt
096090	PK 55	Carisma betongpanna	125 st/pkt