

VINYL-Golv

...

För ett perfekt resultat

1. Mätning

Mät den maximala längden och bredden på rummet inklusive alla gångar och dörröppningar.

Lägg på en extra bredd om 10cm på varje sida.

2. Förberedelse

Kontrollera att du har rätt verktyg inom räckhåll:

- En vass kniv med extra blad. Du behöver en riktig mattläggarkniv med raka blad och krokblad. Vi rekommenderar Delfinkniv ifrån Golvprofil.
- Icke permanent tuschpenna
- Tumstock
- En lång ställinjal
- Lim eller kontaktlimstape
- Låt mattan acklimatisera sig till rumstemperatur under ett dygn innan läggning.

3. Undergolv

För att säkerställa ett tillfredsställande resultat måste undergolvet vara:

- Rent och jämnt
- Fritt från damm och partiklar av sand
- Permanent torrt

Om ytan är ojämn, råder vi dig att skapa en jämn yta av:

Trägolv: Täck med plywood-skivor.

Betonggolv: Använd en avjämningsmassa för att fylla sprickor och hål för att få en slät yta.

Klinkergolv: Använd en avjämningsmassa för att få alla skarvar på samma höjd.

Mjuka golv: ta bort gamla vinyl, linoleum eller kork golv samt alla spår av lim.



4. Montering

Vinylgolvet kan monteras utan lim om rummet inte överstiger 20 m². Om det behövs kan du lägga kontaktlimstape längs två intilliggande väggar, på dörröppningar och under skarvar.

Vi råder dig att använda ett lim om rummet överstiger 20 m² eller om det utsätts för mycket trafik.

Vi rekommenderar följande lim som finns att köpa i välsorterade golvbutiker.

Sader - BOSTIK - F. BALL -
Henkel - Schönnox - Uzin -
Thomsit - Forbo

Kall-svetsning av skarvar rekommenderas för att jämna ut och förstärka dem.

Se följande blad för närmare läggingsanvisningar!



Rulla golvet med mönstret på insidan. Lägg mattan genom att rulla ut den i rummet. När mattan är utrullad trycker du ut eventuell luft mot väggarna med utgångspunkt i centrum. Använd Golvprofilers kombiverktyg.



a. Lägg mattan med rätsidan upp.

b. Är väggen helt rak, lägger du mattan direkt intill väggen utan inskärning. Om väggen buktar, lägger du mattan rakt några centimeter upp på väggen.



c. Vik upp mattändarna och sätt 20 cm dubbelhäftande matt-tejp intill kortändarna. Sträck mattan och pressa fast den mot tejp. Se till att mattan ligger plant och inte kan glida.



Tillpassning av innerhörn



a. Forma mattan med händerna och pressa in den i hörnet, så långt det går. Märk med en blyertspenna ut hörnets läge på baksidan av mattan.



b. Vik tillbaka mattan och skär av överskottet. Skär tvärs över, precis så mycket att hörnmarkeringen på baksidan finns kvar efter skärningen.



a. Renskärning längs vägg görs enklast med Romus kanttrimmer



OBS! Löslagda plastmattor skall alltid ligga 3-5 mm från väggen. Därför behöver du en list längs väggen. Se noga till att listen inte klämmer fast mattan mot undergolvet. Lägg därför t ex en stålspackel under listen vid varje spikställe.

Mönsterpassning och skarvning



a. Justera våderna på längden så att mönstret stämmer. Läg dem sedan omlott med ca 1 cm. Innan du skär skarven, bör du trycka bort all luft som finns under mattan plus eventuella spänningar. Börja från mitten och gnid mot kanterna.



b. Skär sedan igenom båda våderna. Det är viktigt att du håller kniven rakt. Använd rakt blad. Om mönstret har fogmarkering (typ sten eller trämonster) skär du precis intill fogen.



c. Dubbelhäftad tape appliceras för att stärka skarven vid lösläggning



Tänk på att det bara är en skarv som får dubbeltejpas. Finns det fler skarvar, får de bara tejpas i våderna, inte i undergolvet. I kök ska du tejpa även under spisen. **OBS!** Använd bara åldringsbeständig tejp, felaktig tejp kan missfärga mattan.

Kallsvetsning

a. När alla våder är limmade/tejpade skall skarvarna fogas med fogvätska. Nålen på munstycket trycks ned i fogen. Se till att det blir ett överskott av fogvätska på mattan. Se instruktion på tuben. Köp Golvprofilens kemsvets.



5. Redo att gå på ditt nya golv!

Ditt nya IVC-golv är ett av de mest hygieniska typer av golv. Dammkvalster och andra mikroorganismer kan inte krypa in i den släta ytan av vinyl. En egenskap som gör den idealisk för alla allergiker.

Underhåll direkt efter installationen:

Rengör golvet med varmt vatten och mildt rengöringsmedel.

Regelbundet underhåll:

Dammsug golvet regelbundet för att undvika en ansamling av damm och grus för att undvika repor. Använd en fuktig skurtrasa för att ta bort nedsmutsning. Användning av ett golv-vax bidrar till att bibehålla en rik lyster i golvet.

Fläckar:(kaffe, ketchup, senap, ...) ska tas bort omedelbart annars kan en permanent fläck uppstå.

Sätt alltid filt eller glid pads under tunga föremål för att undvika eventuella skador.

