

Ett slitstark och bra miljöval

VOC  
< 10%

# Ecoline

by SAICOS

## Information för 34xxEco Oil Ground Coat i kombination med 3600Eco Hardwax-Oil Satin matt



INGEN PÅVERKAN PÅ  
MÄNNISKOR, DJUR, VÄXTER  
av färdig yta

Motståndskraftig mot fläckar  
Godkänd för barnleksaker  
Uppfyller DIN 53160, T.1 + 2 och  
EURO-Norm EN 71 T.3

Ecoline 34xxEco Oil Ground Coat och 3600Eco Hardwax-Oil Satin matt är framtagen för att användas inomhus för att ytbehandla alla typer av trägolv tillverkade av nordiska träslag som exempelvis ek, bok, ask, furu, gran.

Produkt kombinationen är att rekommendera för att använda på större ytor i såväl offentliga som i bostads-miljö som utsätts för kraftigt slitage.

### Allmän och viktig information att läsa före att du behandlar ditt trägolv med Ecoline 34xx Oil Ground Coat och 3600Eco Hardwax-Oil Satin matt

**Slipning:** Slipa träytan noggrant före behandling – följ slipningsrekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktuell trägolvstillverkare. Viktigt är att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från spackel och lim! Produktenpassa slipningen genom att använda som avslutande slippapper korn / p120 (upp till korn /p150 på hårda träslag där man inte ska utföra infärgning) även ut i kanterna. Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm först med

dammsugare och sedan med mikrofibermopp – använd endast torra städmetoder för att avlägsna damm. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk! En nyslipad yta ska omgående ytbehandlas! Utför alltid prov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och den allmänna finishen.

**Status träråvara:** Trämateriell som behandlas ska max innehålla 12 % fuktkvot.

**Inomhusklimatet:** där du skall utföra ditt arbete skall temperaturen hålla 18 – 22 °C i kombination med en **relativ luftfuktighet (RF) inom 30 – 60 %**, se alltid för **god ventilation** / luftcirkulation vid arbetet.

**Städ och eftervård:** Offentliga miljöer: komplett information finns att finna i foldern Var rädd om golven.

Bostad och hemmiljö:  
se respektive instruktioner för Ecoline Wax Care

### Steg – för – steg instruktion på baksidan

Information om produkter och SAICOS övriga sortiment finner du på [www.saicos.de](http://www.saicos.de) samt på [www.saicos.se](http://www.saicos.se)

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg · Tel: +49 2583 3037-0 · Fax: +49 2583 3037-10  
[info@saicos.de](mailto:info@saicos.de) · [www.saicos.se](http://www.saicos.se)

## Steg – för – steg instruktion

### **Ecoline 34xxEco Oil Ground Coat i kombination med Ecoline 3600Eco Hardwax-Oil satin matt**

kontrollera att trägolvsytan är förberedd enligt gällande anvisningar som finns på föregående sida.  
Arbeta aldrig i direkt solljus och stäng av eventuell golvvärme.

#### **Ecoline 34xxEco Oil Ground Coat**

Åtgång: Ecoline 34xxEco Oil Ground Coat 1 L / 50 - 65 m<sup>2</sup>

1. Rör om i burken och håll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken.
  2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS Spring Spatula. Se till att arbeta med svepande lätta rörelser. Arbeta etappvis om 10 minuter (– upp till max 20 minuter) och avjämna sedan med polermaskin (150 varv / minut) försedd med vit rondell av hög kvalitet: 3M eller motsvarande.
    - Arbeta enligt metoden: "vägg till vägg, rad för rad".
    - För att komma åt vid kanter och hörn; använd centrumringen från den vita rondellen.
    - Se till att avlägsna eventuella märken från spackel / rondell.
    - Eventuellt använda trasor / pads ska hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk.
    - Låt ytan torka minst 8 – 10 timmar innan slutbehandling påbörjas med Ecoline 3600Eco Hardwax-Oil.
- OBS! Torktider påverkas bl.a. av ventilation, temperatur (18 – 22°C), luftfuktighet (RF 30 – 60).

#### **Ecoline 3600Eco Hardwax-Oil satin matt**

Åtgång: Ecoline 3600Eco Hardwax-Oil satin matt 1 L / 50 - 60 m<sup>2</sup>

1. Rör om i burken och håll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken.
  2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS Spring Spatula. Se till att arbeta med svepande lätta rörelser. Arbeta etappvis om cirka 10 minuter och avjämna sedan med polermaskin (150 varv / minut) försedd med vit rondell av hög kvalitet: 3M eller motsvarande.
    - Arbeta enligt metoden: "vägg till vägg, rad för rad".
    - För att komma åt vid kanter och hörn; använd centrumringen från den vita rondellen.
    - Se till att avlägsna eventuella märken från spackel / rondell.
    - Eventuellt använda trasor / pads ska hanteras som brandfarligt – självantändningsrisk.
    - Låt ytan torka minst 8 – 10 timmar innan ytan mycket försiktigt kan tas i bruk.
    - Vid behandling av offentliga miljöer finns en komplett byggdokumentation att använda som stöd i sin entreprenad. Rekvideras på begäran.
- OBS! Torktider påverkas bl.a. av ventilation, temperatur (18 – 22°C), luftfuktighet (RF 30 – 60).

#### **Allmän viktig information efter behandling**

- En nybehandlad yta ska vara torr i minst 48 timmar innan man kan täcka den med papp eller annat skyddsmaterial. OBS! Rådfråga alltid tillverkaren av trägolv före att täckning sker.
- Lägg inte ut mattor de första 30 dagarna och var sparsam med att fuktstäda golvytorna de första 14 dagarna.

#### **Allmän viktig information om eftervård och extra skydd av golvytan**

- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse möbel – stol ben med filt tassar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
- Städ – och eftervård: Offentliga miljöer: se instruktioner i foldern Var rädd om golven.

Bostad och hemmiljö: se separat anvisning för produkterna Ecoline  
Wash Care – Rengöringsmedel respektive Wax Care.