

## Läggningsrekommendation granitkeramik Mega (polerad yta)

### DITT MATERIAL

Keramik är ett naturmaterial där nyans och storleksvariationer kan förekomma. Kontrollera alltid plattorna för godkännande före påbörjad läggning. Reklamation gällande nyans och storleksvariationer efter läggning godkännes ej.

Låt alltid en behörig fackman utföra hela installationen av ditt golv.

### Montering och underlag

Underlaget skall vara rent, fritt från olja, damm och lösa partiklar.

Prima cementbaserade underlag med **Primer S** utspädd med rent vatten 1:1.

### Läggning

Vi rekommendera fästmassa **Keraflex** eller alternativt **Adesilex P4**.

Blanda fästmassan enligt instruktionen på förpackningen. Vid tunnläggning skall minst 6 mm tandad spackel användas. Tag upp en platta med jämna mellanrum och kontrollera att full täckning uppnås. Avlägsna genast allt spill och överblivet material från plattornas yta vid läggning och fogning. Låt plattorna torka minst 3 dygn innan impregnering.

### Fogning

Vi rekommenderar **Mapei Fog Keracolor**

### Bruksläggning

Plattorna kan även läggas i bruk med häftslamma. Bruksbädden får inte understiga 30mm. Efter läggning skall golvet torka i minst 4 veckor innan impregnering. På grund av plattornas sugande förmåga tar det minst en månad innan golvet är genomhärdat. Under denna period får golvet inte utsättas för tyngre belastning än gångtrafik.

### Rengöring vid läggning

Avlägsna genast allt spill och överblivet material från plattornas yta vid läggning och fogning. Rekommenderat rengöring vid läggning används **FILA Detertek**. Följ anvisningen på förpackningen.

### Ytbehandling & Underhåll

För ytbehandling av polerad yta rekommenderas **FILA MP/90** och för underhåll daglig städning **FILA Cleaner**. Följ instruktionen på förpackningen. Vid hårt nedsmutsad golvyta rekommenderas **FILA Detertek**. Vid spill eller annan nedsmutsning torka genast av plattorna.

Vid rengöring av fog rekommenderas **FILA Fuganet**.

### Värmegolv

Säkerställ att socklar monteras fritt från golvet.

**OBS** vid läggning med värmegolv rekommenderas 2 månader innan värmegolvet sätts på.

