

Kortfattat: så här bygger du poolen.



Exklusiv ovanmarkspool



- 01 Lägga ut bottenkyddsmattan och bottenkenorna



- 02 Sätt i poolväggen



- 03 Koppla ihop med profilerad skena. Standard pooler skruvas ihop.



- 04 Montera toppskenan och fäst linern.



- 05 Montering av inbyggnadsdelar. Påfyllning av vatten och montering av sandfilterpump.



- 06 Klart!

Exklusiv nedgrävd pool



- 01 Utgrävning



- 02 Bygga av bottenplatta och stödmurar (bara för ovala pooler)*.



- 03 Utläggning av bottenkyddsmatta, bottenkenor och montering av stålväggen med profilerad skena



- 04 Inhängning och utjämning av linern. Montering av inbyggnadsdelar.



- 05 Efterfyllning av magerbetong.



- 06 Bada och njut!

*Betongplatta och stödmur är nödvändigt för ovala pooler. Vi rekommenderar att göra en bottenplatta också vid nedgrävning av runda och åttaformiga pooler.

Läs alltid igenom monteringsanvisningen samt säkerhetshänvisningarna innan du startar med monteringen. Monteringsanvisningen bifogas i alla poolset. Monteringsanvisningen bifogas i alla poolset eller hämtas på www.chemoform.se.