

# Radontapet

Radon kan komma från vatten, marken eller byggmaterialet. Bor du i ett hus med så kallad blåbetong, byggt någon gång från 1920-tal till 1970-tal, är risken stor att du har för höga värden av radon. Kommer radonet från byggmaterialet så är det billigt, snabbt och enkelt att åtgärda genom att tapetsera med en radontapet.

## Montering av radontapet

### 1 Underarbete - olika för olika underlag:

**Blåbetong** - vid behov spackling och avslipning

**Tapetserade väggar** - nedskrapning av tapetskarvar och skarvspackling

**Målade väggar** - vid behov spackling och avslipning

**Gipsade väggar** - skarvspackling och avslipning

Tag helst bort tak- och golvlister och försök lägga tapeten över skarven vid vägg och tak och över skarven mellan vägg och golv, annars täta skarvarna med latex eller likvärdig fog- tätningssmassa.

Tag helst bort dörr- och fönsterfoder, tapetsera och vid behov foga med latex.

### 2 Grundning med våtrumsgrund - ger ytterligare tätning mot radongas och ger bra vidhäftning för limmet.

### 3 Radontapetsering

Limma på väggen med våtrumslim som innehåller mindre vatten för att få kortare torktider.

Våtrumslimmet - klistret skall ha lämplig förmåga att limma motsvarande vinyltapet för våtrum! Beakta leverantörens anvisning noga! Tillse bl. a. korrekt arbetstemperatur m. m.

Sätt upp radontapeten och tapetsera med överlappning 0,5-1 cm. Vid eluttag och kontakter försök göra tätt med tapet och latex. Mätta överlappningarna med lim för att undvika släpp i skarven.

### 4 Slutarbete (målning, tapetsering, kakling, våtrum)

Låt limmet torka ordentligt innan slutarbetet påbörjas, spackla vid tapetskarvarna för att jämna ut ytan.

Vid målning eller kakling ovanpå radontapeten bredspackla först. Vid tapetsering ovanpå radontapeten behövs bredspackling endast vid uppsättning av tunna tapeter så att radontapetens struktur inte syns igenom.

I våtrum ska radontapeten ligga under fuktspärren.

**Längd: 20 meter/rulle**

**Bredd: 60 cm**

**Artikelnr: 241001**

**Det här behövs:**

- Våtrumsgrund
- Våtrumslim
- Latexfog



**T EMBALLAGE**