

MONTERINGSANVISNING KLICK-IN SYSTEM

1



Börja med bärlisten

Bärlisten ska monteras cirka 3-5 mm ner från taket (som det avslutningsvis ska fästas en täcklist på) med den böjda kanten neråt. Markera ett av hålen i mitten, ta ner bärlisten och borra i markeringen. Märk ut övriga hål, borra och skruva fast bärlisten. Har du fler än en bärlist, börja med den vänstra och kapa sen den högra bärlisten i dess vänstra sida. Se till att du behåller stoppen på bärlisten i lösningens ytterkanter.

2



3



4



Hängskenor och konsoler

Häng upp hängskenorna på Bärlisten. Placera hängskenorna bredvid varandra och haka fast konsolerna på önskad höjd.

Dra hängskenorna till deras ungefärliga läge (CC-mått 607 mm). Om du önskar fästa hängskenorna mot väggen med en skruv, gör det först när all inredning monterats, för att säkerställa rätt läge och CC-mått på hängskenorna.



Trådhyllor och klädstångshållare

Vår rekommendation är att montera trådhyllan på en höjd om 1800-2000 mm. Lägg de yttersta kanterna på hyllan i spåren på konsolen. Klicka hyllan på plats genom att trycka nedåt/mot väggen på mitten av hyllan. Fäst klädstångshållaren i undersidan på konsolen.

Tryck fast klädstångspluggar på klädstångens kortsidor - dock enbart i de yttersta ändarna (om det finns flera klädstänger) - och tryck därefter fast stängen i klädstångshållarna.



Scanna QR-koden för fler monteringsanvisningar.