

Tack för att du valde en Berglund Postlåda!



Följande delar används för att montera låset:

- Lås
- Gummipackning
- Låsklipps



- 1.** Trä gummipackningen över låsblecket.  
Vrid packningen så den ovala formen passar låset.



- 2.** För gummipackningen över gängorna fram till kanten på vredet.



- 3.** För in låsblecket i uttaget i tömningsluckan.  
Se till att låsblecket kan vridas så det låser luckan.



- 4.** Tryck låset mot plåten och sätt låsklippsen på plats.  
Använd gärna en skruvmejsel för att få bättre kraft.