

Husqvarna Powerbox™ User Guide

- 1 After unpacking all of the items in the Powerbox, find the main body assembly (D). Stand the main body assembly on one end. **Note - When the item is completely assembled and the front is facing the user, the right side panel will have the opening for the scabbard door.** Next, find the left-side panel (F) and snap it on to the doors. **Note - Each side panel is different and will only fit into its proper side. If the side panels do not line up with dowels, do not force the side panel as the parts could be damaged. A rubber mallet can be used to snap these into place.**
- 2 Find the right-side panel (A) with scabbard door opening and snap it into place. Again, the dowels should line up with the holes in the side panel.
- 3 Find the scabbard door (B) and snap it into place on the right side panel.
- 4 Raise the front panel and snap it into its locked position.
- 5 Place the Scabbard (C) inside the Powerbox.

- 6 Two latches (C) have been provided with the Powerbox. Snap the latches to the top cover of the Powerbox and then lock each into position. By locking the latches into position, the box should be ready to use. **Note - the latches may be tight at first, but will loosen with use.**

Guía para el usuario del Husqvarna Powerbox™

- 1 Después de desembalar todos los elementos del Powerbox, busque el montaje de la caja principal (D). Pone el montaje de la caja principal sobre un extremo. **Nota - Cuando el articulo esté totalmente montado y la parte delantera frente al usuario, el panel del lado derecho tendrá la abertura para la puerta de la funda.** Luego, busque el panel del lado izquierdo (F) y cácelo sobre las espigas. **Nota - Cada panel lateral es distinto y sólo calzará en su sitio correcto. Si no se colocan en linea los paneles laterales con los espigas, no fuerce el panel lateral, pues se pueden dañar los piezas. Se puede usar un mozo de goma para calzarlos en su sitio.**
- 2 Busque el panel del lado derecho (A) con la abertura para la puerta de la funda y cácelo en su sitio. Recuerde que las espigas se deben alinear con los agujeros en el panel lateral.
- 3 Busque la puerta de la funda (B) y cácela en su sitio en el panel del lado derecho.
- 4 Levante el panel delantero y cácelo en su posición de bloquedo.
- 5 Coloque la funda (G) adentro del Powerbox.
- 6 Se han proporcionado dos cerrojos (C) con el Powerbox. Coloque los cerrojos sobre la cubierta superior del Powerbox y luego bloquee cada uno en su sitio. Al bloquear los cerrojos en su sitio, la caja debe estar lista para usarse. **Nota - es posible que al principio los cerrojos estén apretados, pero se aflojarán con el uso.**

Guide de l'utilisateur du Powerbox™ Husqvarna

- 1 Après avoir déballé tous les éléments du Powerbox, repérez la structure principale (D). Mettez-la debout sur une extrémité. **Remarque - Une fois que l'articule est complètement assemblé et que sa partie avant est dirigée vers l'utilisateur, le panneau droit présente l'ouverture de la porte du fourreau.** Repérez ensuite le panneau gauche (F) et enfoncez-le d'un déclic sur les goupions. **Remarque - Chaque panneau latéral est différent et ne convient qu'à son côté. Si les panneaux latéraux ne sont pas alignés avec les goupions, ne les forcez pas car les pièces pourraient être endommagées. Servez-vous du besoin d'un maillet en caoutchouc pour les enfoncer.**
- 2 Repérez le panneau droit (A) comportant l'ouverture de la porte du fourreau et enfoncez-le d'un déclic. Rappel : Les goupions doivent être alignés avec les trous du panneau latéral.
- 3 Repérez la porte du fourreau (B) et enfoncez-la d'un déclic sur le panneau droit.
- 4 Soulevez le panneau avant et enfoncez-le d'un déclic en position verrouillée.
- 5 Placez le fourreau (C) à l'intérieur du Powerbox.
- 6 Deux verrous (C) sont fournis avec le Powerbox. Enfoncez d'un déclic les verrous sur le couvercle supérieur du Powerbox, puis verrouillez-les chacun à sa place. La boîte devrait être prête pour l'utilisation une fois les verrous en place. **Remarque - Il se peut que les verrous soient serrés au début, mais ils se desserreraont avec l'usage.**

Assembly Instructions for Powerbox™

Instructions de montage para el Powerbox™

- 1 Después de desembalar todos los elementos del Powerbox, busque la estructura principal (D). Pone la estructura principal sobre un extremo. **Nota - Cuando el articulo esté completamente montado y la parte frontal esté hacia el usuario, el panel lateral derecho tendrá la abertura para la puerta del funda.** Luego, busque el panel lateral izquierdo (F) y cácelo sobre las espigas. **Nota - Cada panel lateral es diferente y solo calzará en su sitio correcto. Si no se colocan en linea los paneles laterales con las espigas, no fuerce el panel lateral, pues se pueden dañar las piezas. Se puede usar un mozo de goma para calzarlos en su sitio.**
- 2 Busque el panel lateral derecho (A) con la abertura para la puerta del funda y cácelo en su sitio. Recuerde que las espigas se deben alinear con los agujeros en el panel lateral.
- 3 Busque la puerta del funda (B) y cácela en su sitio en el panel lateral derecho.
- 4 Levante el panel frontal y cácelo en su posición de cerradura.
- 5 Coloque la funda (G) dentro del Powerbox.
- 6 Se han proporcionado dos cerrojos (C) con el Powerbox. Coloque los cerrojos sobre la cubierta superior del Powerbox y luego bloquee cada uno en su sitio. Al bloquear los cerrojos en su sitio, la caja debe estar lista para usarse. **Nota - es posible que al principio los cerrojos estén apretados, pero se aflojarán con el uso.**

Instructions d'assemblage du Powerbox™

