

SVEDBERGS®

S

N

DK

FI

GB

RU

Fross- Solid surface



○ 2440

● 8440



○ 2455

● 8455



SLIPKUDDE (medfølger endast vitt)
SLIPEPUTE (medfølger kun hvitt)
SLIBEPUDE (inkluderet kun hvitt)
HIOMAPAPERI (vain valkoinen)
ABRASIVE PAD (only for white)
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА (только белый)



○ 2441

● 8441

S

REKOMMENDERADE RENGÖRINGSPROCEDURER FÖR SVEDBERGS SOLID SURFACE TVÄTTSTÄLL

GÖR RENT ALL VARDAGSSMUTS OMEDELBART MED EN TRASA OCH SÅPVATTEN. OM EN FLÄCK TORKAT IN, KAN SKURMEDEL SÅSOM JIF ELLER CIF ANVÄNDAS. I TILLÄGG ÄR RENGÖRINGSMEDEL SOM INNEHÅLLER 5% BLEKMEDEL VÄLDIGT BRA FÖR ATT HÅLLA DE VITA YTORNA RENA OCH SKINANDE.

ANVÄND ALDRIG PETROLEUM BASERADE PRODUKTER I TVÄTTSTÄLLET, SOM BENSIN ELLER SMÖRJMEDEL, EFTERSOM DE KAN SKADA SOLID SURFACE PRODUKTEN.

OBS, PERSONLIGA HYGIEN PRODUKTER OCH KOSMETIKA KOMMER INTE ATT SKADA YTAN.

ENDAST VITT

FINA REPOR KAN AVLÄGSNAS MED HJÄLP AV SLIPKUDDEN SOM MEDFÖLJER DIN PRODUKT. DJUPARE REPOR I YTSKIKTET KAN AVLÄGSNAS MED HJÄLP AV ETT GROVT FÖLJT AV ETT FINT SANDPAPPER 240/400/800 KORN SAMT SLUTLIGEN EN SCOTCHBRITE. AVSLUTA VARJE POLERINGSSSESSION MED EN SNABB CIRKULÄR RÖRELSE. ANVÄND FÖNSTERPUTS FÖR ATT FÖRNYA YTFINISHEN.

N

ANBEFALTE RENGØRINGSMETODER FOR SVEDBERGS SOLID SURFACE PRODUKTER

RENGJØR HVERDAGS SMUSSET UMIDDELBART MED KLUT OG SÅPEVANN. OM EN FLEKK HAR TØRKET, KAN SKUREMIDDEL SOM JIF ELLER CIF BRUKES. I TILLEGG ER RENGJØRINGSMIDDEL SOM INNEHOLDER 5% BLEKEMIDDEL VELDIG BRA FOR Å HOLDE DE HVITE OVERFLATENE RENE OK SKINNENDE.

BRUK ALDRI PETROLUIMSBASERTE PRODUKTER I SERVANTEN, SOM BENSIN ELLER SMØREMIDDEL, FORDI DET KAN SKADE SOLID SURFACE PRODUKTET.

OBS! PRODUKTER TIL PERSONLIG HYGIENE OG KOSMETIKK VIL IKKE SKADE OVERFLATEN.

KUN HVITT

FINERE RIPER KAN FJERNES MED HJELP AV SLIPEPUTEN SOM MEDFØLGER PRODUKTET. DYPERE RIPER I OVRFLATEN KAN FJERNES VED HJELP AV GROVT-ETTERFULGT AV FINT SANDPAPIR 240/400/800, OG TIL SLUTT SCOTCHBRITE. AVSLUTT HVER ENKELT POLERINGSTILFELLE MED EN HURTIG SIRKULÆR BEVEGELSE. BRUK VINDUSVASK FOR Å FORNYE OVERFLATEFINISHEN

För garantivillkor se vår hemsida www.svedbergs.se
For garantibetingelser, besøk vår hjemmesiden www.svedbergs.no
For garantibetingelser, besøg vår hjemmeside www.svedbergs.dk

Katso takuehtomme kotisivuiltamme www.svedbergs.fi
For warranty conditions, please see our website www.svedbergs.com
Смотрите наши условия гарантии на веб-сайте www.svedbergs.fi

SVEDBERGS®

Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, SWEDEN

0321-53 30 00, kundtjanst@svedbergs.se, info@svedbergs.se

www.svedbergs.se, www.svedbergs.no, www.svedbergs.dk, www.svedbergs.fi, www.svedbergs.com

DK**ANBEFALEDE RENGØRINGSPROCEDURER FOR SVEDBERGS SOLID SURFACE PRODUKTER**

FJERN ALT HVERDAGSSNAVS OMGÅENDE MED EN KLUD OG SÆBEVAND. HVIS EN PLET ER TØRRET IND, KAN DER ANVENDES ET SKUREMIDDEL. DESUDEN ER RENGØRINGSMIDLER, DER INDEHOLDER 5 % BLEGEMIDDEL VÆLDIG GODE TIL AT HOLDE DE HVIDE OVERFLADER RENE OG SKINNENDE.

BRUG ALDRIG PETROLEUM PRÆPARATER I BASSINET, SÅSOM BENZIN ELLER SMØREMIDLER, DA DE KAN BESKADIGE "SOLID SURFACE" PRODUKTEN.

BEMÆRK, PERSONLIG PLEJE COSMETICS VIL IKKE SKADE OVERFLADEN.

KUN HVID

FINE RIDSER KAN FJERNES VED HJÆLP AF SLIBEPUDEN, DER FØLGER MED DIT PRODUKT. DYBERE RIDSER I OVERFLADELAGET KAN FJERNES VED HJÆLP AF GROFT EFTERFULGT AF FINT SANDPAPIR KORN 240/400/800 SAMT EN SCOTCHBRITE TIL SIDST. AFSLUT HVER POLERINGSRUNDE MED EN HURTIG CIRKULÆR BEVÆGELSE. BRUG VINDUESPUDESEMIDDEL TIL AT OPFRISKE OVERFLADENS FINISH.

FI**SUOSITELTU HOITO-OHJE SVEDBERGS SOLID SURFACE -MATERIAALISTA VALMISTETUILLE PESUALTAILLE**

PUHDISTA JOKAPÄIVÄISET KÄYTÖN JÄLJET HETI PUHDISTUSLIINALLA JA SAIPPUAVEDELLÄ. JOS TAHRRA ON KUIVUNUT, PUHDISTUKSEEN SAATTAA TARVITA HANKAAVAA PUHDISTUSAINETTA, KUTEN CIF TAI JIF. PUHDISTUSAINHEET, JOTKA SISÄLTÄVÄT 5% VALKAISUAINETA, OVAT ERITYISEN HYVIÄ PITÄMÄÄN VALKOISET PINNAT TAHRATTOMINA.

ETHÄN KOSKAAN KÄYTÄ PESUALTAASSA PETROOLIPOHJAJAISIA AINEITA, KUTEN BENSIINIÄ TAI VOITELUAINETA, SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTA A SOLID SURFACESTA VALMISTETTUA TUOTETTA. **HUOM**, HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN TARKOITETUT TUOTTEET JA KOSMETIIKKA EIVÄT VAHINGOITA PINTAA.

VAIN VALKOINEN

PIENET NAARMUT VOIDAAN POISTAA IHMESIENEN HANKAAVALLA PUOLELLA. SYVEMMÄT UURTEET LEVYN PINNASSA VOIDAAN POISTAA ENSIN KARHEAMMALLA JA SITTEN HIENOMMALLA VESIHIOMA-PAPERILLA: KARHEUSASTEILLA 240/400/800 JA KARHUNKIELELLÄ. VIIMEISTELE JOKAINEN KARHEUSASTE ASTE NOPEALLA PYÖREÄLLÄ LIIKKEELLÄ. KÄYTÄ IKKUNANPESUAINETTA UUDISTAAKSESI PINNAN HOHTO.

GB**RECOMMENDED CLEANING PROCEDURES FOR SVEDBERGS SOLID SURFACE WASH BASIN**

CLEAN ALL EVERYDAY SUBSTANCES OFF IMMEDIATELY WITH A CLOTH AND SOAPY WATER. IF A STAIN HAS DRIED, IT MAY NEED ABRASIVE CLEANER SUCH AS JIF OR CIF. IN ADDITION, CLEANERS WITH 5% BLEACH CONTENT ARE VERY GOOD TO KEEP WHITE SURFACES LOOKING PRISTINE.

NEVER USE PETROLEUM BASED PRODUCTS IN THE WASH BASIN, SUCH AS PETROL OR LUBRICANTS. THESE COULD DAMAGE THE SOLID SURFACE PRODUCT.

NOTE! PERSONAL HYGIENE PRODUCTS AND COSMETICS WILL NOT DAMAGE THE SURFACE.

WHITE ONLY

FINE SCRATCHES CAN BE REMOVED WITH THE ABRASIVE PAD SUPPLIED WITH YOUR TOP, DEEPER SCRATCHES IN THE SURFACE CAN BE REMOVED USING A COURSE AND THEN A FINE WET AND DRY SANDPAPER: 240/400/800 GRIT AND SCOTCHBRITE OR SUPER G PAD. FINISH EACH GRADE WITH FAST CIRCULAR MOTION. USE GLASS CLEANER TO RENEW THE SURFACE SHEEN.

RU**РЕКОМЕНДУЕМОЕ РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА РАКОВИНОЙ SVEDBERGS ИЗ МАТЕРИАЛА SOLID SURFACE**

РЕГУЛЯРНО ОЧИЩАЙТЕ СЛЕДЫ ЕЖЕДНЕВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ И САЛФЕТКОЙ ИЗ МИКРОВОЛОКНА. ЗАСОХШИЕ ПЯТНА УДАЛЯЮТСЯ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ С АБРАЗИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ, ТАКИМИ КАК JIF ИЛИ CIF. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ 5% ОТБЕЛИВАТЕЛЯ, ОСОБЕННО ХОРОШО ПОДДЕРЖИВАЮТ БЕЛОСНЕЖНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В РАКОВИНЕ СРЕДСТВА, В ОСНОВЕ СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ, ТАКИЕ, КАК БЕНЗИН ИЛИ СМАЗКИ, ОНИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА SOLID SURFACE.

ВНИМАНИЕ, ЛИЧНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И КОСМЕТИКА НЕ ПОВРЕЖДАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ.

ТОЛЬКО БЕЛЫЙ

ТОНКИЕ ЦАРАПИНЫ МОГУТ БЫТЬ УДАЛЕНЫ ГУБКОЙ, ПРИЛАГАЕМОЙ К СТОЛЕШНИЦЕ, ИСПОЛЬЗУЯ БОЛЕЕ ГРУБУЮ ЕЕ ЧАСТЬ. ГЛУБОКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МОЖНО ЗАШКУРИТЬ СНАЧАЛА КРУПНОЗЕРНИСТОЙ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ, ЗАТЕМ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ РАЗМЕРОМ 240/400/800, ЗАТЕМ ЖЕСТКОЙ ГУБКОЙ. КАЖДЫЙ ЭТАП ШЛИФОВАНИЯ ЗАВЕРШАЙТЕ БЫСТРЫМИ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СВЕРКАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.