



VESILUKKO

Pohjaventtiili (A) voidaan lyhentää 52 tai 106 mm

- Siirrä O-rengas (C) katkaisukohdan jälkeiseen uraan.
- Katkaise putki (B) (max. 80 mm) niin, että saavutetaan haluttu pituus (L).
- HUOM! Pohjaventtiili (A) täytyy olla AINA vähintään 40 mm putken (B) sisällä.

VATTENLÅS

Bottenventilen (A) kan avkortas 52 eller 106 mm

- Flytta O-ringens (C) till följande O-ringsspår efter kapning
- Korta av röret (B) (max. 80 mm) för att uppnå önskad längd (L).
- OBS! Bottenventilen (A) måste ALLTID skjutas in minst 40 mm i röret (B).

EMALIALTAAN JA -TASON HOITO-OHJE

Onneksi olkoon! Olet tehnyt hyvän valinnan ja ostanut Suomessa valmistetun emaloidun teräsaltaan. Noudattamalla seuraavia ohjeita saat suurimman ilon ja hyödyn kestävästä, hygieenisestä altaastasi.

Emalin pinta on tiivis ja kova, posliinin tavoin. Emali kestää normaalisti kotitalouksissa käytettäviä puhdistusaineita ja kemikaaleja. Normaaliin puhdistukseen riittää pesu neutraalilla pesuaineella. Käytä altaan pesemiseen pehmeää kangasta tai pesusientä. Älä käytä hankaavia aineita tai välineitä. Esim. kynsilakan poistoon voi käyttää kynsilakan poistoainetta. Emaloidun teräsaltaan runko kestää vaurioitumatta koviakin iskuja, mutta pinnassa oleva emali saattaa murtua iskusta. Emalin pinnan voit korjata helposti markkinoilla olevilla korjausväreillä.

Viihtyisiä pesuhetkiä!

SKÖTSELRÅD FÖR EMALJERADE HANDFAT OCH TVÄTTSTÄLL

Grattis! Du har gjort ett bra val när du köpt ett emaljerat handfat eller tvättställ som är tillverkat i Finland! För att du ska ha så stor nytta och glädje som möjligt av ditt slitstarka och hygieniska tvättställ ber vi dig iakta följande:

Emalj har liksom porslin en ytterst tät och hård yta. Emaljen tål alla universalrengöringsmedel och kemikalier som används i hushåll. Vid normal rengöring kan du använda neutrala rengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp. Använd inte repande medel eller verktyg. Får du t.ex. nagellack på ytan kan du avlägsna det med aceton.

Emaljerade tvättställ har en stomme av stål som håller rätt hårda slag men den emaljerade ytan kan spricka om den utsätts för slag. Om en olycka inträffar är det lätt att åtgärda ytskadan med på marknaden förekommande reparationslack.

Med önskan om glada stunder i badrummet!



 **TEMAL®**