

Att tänka på:



- Innerdörrar finns i två varianter; formpressade och massiva. Formpressade har en veckad pappfyllning med ramträ och ett «skin» av pressad board. Massiva dörrar har ramträ och speglar av massivt trä.
- Hängning behöver inte bestämmas i förväg på innerdörrar då du monterar karmen själv och kan vända låskolven med ett enkelt handgrepp.
- Alla nya dörrar levereras med snap-in gångjärn som de flesta hus har efter 1972. Före 1972 var det tappbärande gångjärn som användes. Om du funderar på att använda den gamla karmen till en ny dörr, kontrollera att den har snap-in gångjärn. I andra fall måste gammal standarddörr beställas, se ovan.
- Trösklar finns i tre modeller; som tröskelplatta, falsad tröskel eller badrumströskel.
- Innerdörrskarmar kan beställas i tre olika bredder beroende på väggjocklek, 68, 92 eller 118 mm.
- Vita släta dörrar går att få i olika klassningar för miljöer med lite hårdare krav: Ei30 (brandklass), R'w 30 db (ljudklass), Ei30/R'w 35 dB (brand- och ljudklass).