



### Varför modulmått?

Måtten på alla standarddörrar och fönster anges i modulmått, där bredd skrivs före höjd. Modulmåtten kan anges i decimeter eller centimeter till exempel 10x21 eller 100x210.

Modulmått är en standard som alla svenska tillverkare av fönster och dörrar har enats om. Modulmåtten anger storleken på hålet i väggen där fönstret eller dörren ska monteras.

Det faktiska måttet (karmyttermåttet) är oftast 20mm mindre än modulmåtten (kan förekomma variationer beroende på varumärke). Detta för att det ska finnas utrymme för att sätta drevremsa och göra justeringar.

Dörrbladsmått på ytterdörrar, bågmått och glasmått på fönster kan inte användas för beställning då dessa kan skilja sig mellan olika sortiment.

### Hur mäter man?

1. Lossa foder så hålet i väggen friläggs.
2. Mät bredd och höjd på hålet som fönstret eller dörren ska monteras i.
3. Skulle inte modulmåtten finnas, mät även den gamla karmens yttermått.



### Specialmått

Om modulmåtten man mätt upp inte passar med storlekarna i fönstersortimentet kan man i de flesta fallen måttbeställa fönstret. Vid beställning av specialmått ska karmyttermått i millimeter anges.

Tänk på att karmyttermåttet ska vara 20mm mindre än hålet produkten ska monteras i.

## Glaslinjering på fönsterdörrar

Valet av glasstorlek på fönsterdörrar avser inte det exakta måttet på glaset. Man väljer glaset efter det eventuella fönstret som sitter intill fönsterdörrer. Valet för öppningsbart eller fast fönster måste göras för att kunna avgöra glaset storlek. Det är dock alltid fasta fönster i fönsterdörren. Har man till exempel ett vridfönster intill fönsterdörren som har modulhöjd 160cm så väljer man glas linjerat med 160cm öppningsbart fönster.



## Hängning

Hängning på fönster och dörrar ses från utsidan (om det är utåtgående). Hängningen avser gångjärnssidan.

På innerdörrar ses hängningen från den sida där du öppnar dörren mot dig. På dörrar med snap-in gångjärn kan du själv välja hängningen och det behöver inte anges i förväg.

