



duschset och blandare  
**westerbergs  
ocean**

Duschset och blandare i krom.  
Totalhöjd 1240 mm.

**Art. nr.**

**20030016** c/c 150 mm, fyrkantigt huvud, 250x250 mm

**20030018** c/c 160 mm, fyrkantigt huvud, 250x250 mm

**20030017** c/c 150 mm, rektangulärt huvud, 250x360 mm

**20030019** c/c 160 mm, rektangulärt huvud, 250x360 mm

**vattentryck**

Min: 0,5 Bar Max: 10 Bar, provtryck: 16 Bar

**bra att veta**

Rengör med fuktig trasa ev. mild tvållösning. Eftertorka med torr trasa. Använd dock aldrig rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande.

**installation**

Vid nyinstallation, se till att ledningarna är renspolade innan blandaren installeras. Stäng av vattentillförseln under installationen! Anslut varmvatten på vänster sida och kallvatten på höger sida (sett från användaren).

**OBS vid felkoppling fungerar inte termostaten.**

**montering**

Gör så här för att fixera blandaren till anslutningar i vägg: Lägg i packningarna i muttern och drag åt. Använd inte gängtejp eller lin på gängorna.

### funktion

Vattenflödet regleras genom att skruva på den vänstra flödesratten. Observera att termostaten fungerar bäst vid fullt flöde. Temperaturen regleras med den högra ratten. Vridning motsols ger varmare vatten, vridning medsols ger kallare vatten. Ett skållskydd finns vid 38 grader. Önskar varmare vatten, tryck in den röda knappen och vrid. Faller kallvattnet ut helt, stängs blandaren av automatiskt för att undvika skållning.

### underhåll, rengöring och skötsel

Den keramiska insatsen är självmörjande och underhållsfri. Tillsätt aldrig något fett, silicon eller liknande i insatsen. Vid eventuella fel skall alltid insatsen bytas ut. Använd en mjuk trasa för att torka rent utsidan av blandaren. Tillsätt eventuellt tvållösning, då undviker man kalkfläckar från vattnet. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggressiva lösningar, ej heller stålull eller liknande produkter som kan repa ytan. Svåra kalkfläckar tages bort med ättika.

### byte av insats

- Stäng av huvudvattenledningen och kontrollera att inget vatten kommer ur blandaren när handtaget är i öppet läge.
- Peta loss knappen på vänster ratt och lossa skruven innanför.
- Tag bort ratten och skruva loss insatsen.
- Skruva i den nya insatsen och montera tillbakabratten.
- Sätt på huvudvattenledningen och kontrollera att inga läckor finns.

### byte av termostat

- Stäng av huvudvattenledningen och kontrollera att inget vatten kommer ur blandaren när handtaget är i öppet läge.
- Peta loss knappen på höger ratt och lossa skruven innanför.
- Tag bort ratten och lossa termostaten genom att lossa insex skruven på blandarens undersida. loss insatsen.
- Drag ut termostaten.
- Skruva i den nya termostaten och montera tillbaka ratten.
- Sätt på huvudvattenledningen och kontrollera att inga läckor finns.

### åtgärder vid eventuellt läckage

- Stäng av huvudvattenkranen så blandaren inte står under tryck.
- Skruva loss täcklocket på flödesrattens utsida.
- Skruva loss inneliggande skruven och lyft av flödesratten.
- Skruva av insatsen och lyft ut den.
- Kontrollera att packningen under insatsen är oskadad och fri från smuts och på plats.
- Rengör hålet där insatsen sitter. I de flesta fall räcker denna åtgärd. Montera tillbaka insatsen.
- Testa om läckaget upphört genom att vrida på huvudvattenkranen.
- Läckor kranen fortfarande - ring Westerbergs serviceavdelning för åtgärd

1. Flödesratt
2. Insats
3. Kropp
4. Termostat
5. Termostatratt
6. Backventil
7. Duschstång
8. Justerbart fäste

