MANUAL FÖR KAJAK



Manual för Vikbar Kajak i färgerna röd, gul, svart och vit.

Specifikationer

Hopfälld storlek (i väska)	88 x 78 x 35 cm
Förpackningsstorlek (yttre fodral)	84 x 66 x 40 cm
Full storlek (helt utfälld)	390 x 60 x 35,5 cm
Nettovikt	18 kg
Maximal användarvikt	150 kg
Fällbar hållbarhet	12 000 gånger kan kajaken vikas upp och ihop
Korrosionsbeständighet	Syra-, alkali- och saltbeständigheten hos tillbehören är 3 år. Materialet i skrovet är helt resistent mot syra, alkali och salt.
Väskans draghållfasthet	50 kg
Maxhastighet	Individuell beroende på styrka men kajaken kan komma upp i 7–12 km/h
Tid för montering	En person kan montera kajaken på 4–5 minuter
Tid för nedmontering	En person kan nedmontera och packa ihop kajaken på 3–4 minuter


Säkerhet

1. Kajakpaddling är en aktiv sport, farliga situationer kan uppstå om inte säkerhetsanvisningarna följs.
2. Vänligen bekanta dig med all utrustning och med säkerhetsinstruktionerna innan du börjar använda kajaken.
3. Följs inte säkerhetsanvisningarna tar vi inget ansvar för eventuella olyckor.

Innan användning

1. Paddla bara kajak i lugna vatten. Ta inte ut kajaken på öppet hav eller i annat vatten med kraftiga vågor.
2. Du får inte paddla kajak om du inte mår bra eller efter att ha druckit alkohol.
3. Paddla inte kajak om du inte är i tillräckligt god fysisk form. Stretcha innan du paddlar kajak.
4. Var uppmärksam på väderleken när du paddlar kajak. Om du upptäcker en plötslig negativ förändring i väderleken ska du ta dig i land omedelbart.





Sprängskiss




1. Vattentätt lock
2. Låsspärr för vattentätt lock
3. Metalldäckremsa
4. Lås
5. Rep
6. Skrov
7. Kabin
8. Låsspärr
9. Paddel
10. Säte
11. Låsspärr
12. Hållare
13. Vattentätt lock
14. Fäste för vattentätt lock
15. Låsspärr för hopfällning
16. Sidplatta för sätet

Tillbehör


I väskan finner du följande.

			
Hopfälld kajak (1 st)	Sätesdel (1 st)	Paddel (i tre delar)	Flytväst (1 st)
			
Metallremsor (6 st)	Rep (1 st)	Påse med reservdelar (1 st)	


Montering




1. Öppna spärrarna på båda sidorna av kajaken.




2. Placera händerna enligt bilden och dra ut skrovet enligt pilarna.




3. Räta upp kajakens huvud och svans, räta upp och släta ut kajaken.




4. Ta fram sätesdelen.



5. Vik upp sätet och placera det i mitten av skrovet. Var noga med att du sätter sätet åt rätt håll. Fäst repet i förkroken.





6. När sätet sitter rätt, spänn fast kabinen både bak och fram. Spänn även fast och säkra det svarta vattenskyddet i fören och aktern så att kajaken hålls ihop (se bilden näst längst ner på sidan). Var uppmärksam på att skrovet inte är veckat någonstans.



7. När skrovet är format som det ska är det dags att montera fast metallremsorna som håller ihop hela kajaken. För ihop däcket och sätt fast metallremsorna. Spänn och lås sedan fast dem i tur och ordning längs mitten enlig bilden.

8. Däckrepet, mobil- och vattenhållaren monteras vid behov.







9. Såhär ser den ut färdigmonterad.

Nedmontering


1. Ta först bort mobilhållaren, vattenhållaren och däckrepet om dessa monterats. Lås sedan upp låsspärrarna i kabinen och lossa spännena längs metallremsorna som håller ihop kajaken. Lossa och ta bort det svarta vattenskyddet som sitter i fören och aktern.




2. Ta bort sätet och fästplattorna från kabinen. Vik tillbaka dem två plattorna på sätets bottendel och placera den längs ner i ryggsäcken.



3. Skrovets för och akter ska vikas längs den mellanliggande viklinjen och vikas till mitten samtidigt. Vik ihop skrovet med båda händerna, ta grepp i fören och aktern och fäll ihop det.



4. Lås hopfällningsspärren på båda sidor om skrovet för att slutföra nedmonteringen. Däckremsor, paddlar och andra tillbeövr kan placeras i skrovet.



Beauforts skala

1. Du kan paddla kajak i förhållanden upp till den tredje styrkan (God bris) på Beauforts skala.
2. Du får inte paddla kajak under förhållanden från och med den fjärde styrkan (Frisk bris) på Beauforts skala.
3. Beaufortsskalan är inget absolut kriterium för att bedöma vindförhållandena. Du rekommenderas dock att använda skalan när du paddlar kajak eftersom det kan hjälpa dig att bedöma vindhastigheten när skalan används tillsammans med observationer gjorda med blotta ögat.

Vindstyrka	Benämning	Vindhastighet (m/s)	Vindens verkningar	Effekt på sjön	Våghöjd (m)
0	Stiltje	0.0-0.2	Ingen effekt	cal m	0. 0
1	Nästan stiltje	0.3-1.5	Löv rör sig sakta, rök driver i vindens riktning	Små krusningar på sjön	0,1.
2	Lätt bris	1.6-3.3	Lyfter vimpel	Korta tydliga vågor på sjön	0,2
3	God bris	3.4-5.4	Vimpel sträcks, flag-ga lyfts, löv vibrerar	Vågkammar börjar brytas här och var	0,6
4	Frisk bris	5.5-7.9	Tunnare grenar rör sig och damm virvlar upp	Långa vågor med vita kammar	1,0
5	Styv bris	8.0-10.7	Mindre lövträd svajar	Utpräglade långa vågor. Skumkammar överallt	2,0
6	Frisk kuling	10.8-13.8	Stora grenar rör sig, viner i luftledningar	Stora vågberg, skumkammar breder ut sig över stora ytor	3,0
7	Styv kuling	13.9-17.1	Böjer mindre träd-stammar.	Sjön tornar upp sig och bryter. Skummet läggs i strimmor åt vinden.	4,0
8	Hård kuling	17.2-20.7	Bryter kvistar. Svårt att gå på öppna ytor.	Vågors höjd och längd betytande, skumstrimmorna tätnar.	5,5
9	Halv storm	20.8-24.4	Bryter mindre träd, taktegel blåser ned	Kraftiga vågor	7,0
10	Storm	24.5-28.4	Träd rycks upp, skador på hus.	Höga vågberg med brottsjöar, havet nästan vitt av skum.	9,0
11	Svår storm	28.5-32.6	Stora ytor av träd i skogen har fällts.	Enorma vågor, havet helt vitt. Skum i luften försvårar sikten.	11,5
12	Orkan	32.7-36,9	Allmän ödeläggelse	Båtar kastas upp på land	14.0

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige