

Monteringsanvisning


- Deleliste:
- 1 Vrider, høyre
 - 2 Kappeskruer 5 x100 mm
 - 3 Knappvrider
 - 4 Langskilt
 - 5 Dekkskilt knappvrider
 - 6 Unbrako 4 mm
 - 7 Gjengehylse
 - 8-9 Festeplate
 - 10 Utvendig blindskilt
 - 11 Vrider, høyre
 - 12 Hylsemutter
 - 13 Seger ring
 - 14 Pinne 8x90/100/110 mm

Ved montering med utvendig sylinder skal delene 7/8/9/10 ikke benyttes.

Balkongdørvrider

Sett Copenhagen

- Ⓝ Monteringsanvisning:
Knappvriderpinne og kapperskruer kappes til ønsket lengde. Benytt alltid lengst mulig firkantpinne. Pinnen skal gå helt inn i håndtaket på begge sider. Kapp pinnen om nødvendig.



Monteringsanvisning



NB! Påse at døren ikke kniper eller er treg å lukke. Dette vil gi en overbelastning på håndtaket og det kan gå i stykker.

3* Dersom man ønsker at vriderknappen skal kunne benyttes med bortefunksjon stikkes knappen direkte inn i dekkskiltet og espagnoletten. Dersom man ønsker at knappen skal være fast montert stikkes knappen inn i dekkskiltet og vries deretter 180° for den settes inn i espagnoletten.