



JONSERED CC 2128

Effektiv och lättstartad röjsåg för villaägare. Levereras tillsammans med standard dubbelsele, gräsklinga, sågklinga och trimmerhuvud.



BRÄNSLEPUMP
Bränslepump designad för lättare start.



SPIN START™
Spin Start™ minskar dragmotståndet i starthandtaget med upp till 40%.

SPECIFIKATIONER

Cylindervolym, cm ³	28 cm ³
Effekt	0,8 kW
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	3,5/3,1 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	98 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,8 kg



TILLBAKAFJÄDRANDE STOPPKNAPP
När maskinen stängs av går stoppknappen automatiskt tillbaka till ursprungsläget.



KOMBISKYDD
Kombiskyddet kan användas med gräsklinga eller trimmerhuvud.