

MANUAL FÖR RESETÄLT



För modell ARK02

Före användning

Kontrollera så att alla delar av tältet finns och är i brukbart skick efter du köpt det. Det kan också vara en idé att öva på att sätta upp tältet hemma innan du åker iväg på semestern så att eventuella problem kan lösas i lugn och ro. Detta säkerställer också att du kan sätta upp tältet på ett smidigt och säkert sätt när det väl ska användas.

Montering

Se till att alla delar finns före start.

Se till att marken är fri för föremål som pinnar, stenar etc. och att blixtlåsen på alla paneler är uppdragna innan du reser tältet.

Montera först ihop alla glasfiberstänger och placera dem försiktigt på marken. Se till att alla stänger är säkert och stadigt sammanfogade.

1. För försiktigt in glasfiberstängerna genom markishylsorna och fäst sedan stångringen försiktigt och säkert i den nedre änden genom att sticka upp stiftet i själva stängen. Var försiktig med att inte böja stolparna för mycket.
2. Börja spänna ut ditt förtält genom att börja med de fästpunkter som ligger närmast ditt fordon och vinkla dessa även mot fordonet. Fortsätt försiktigt att stifta ut resten av förtältet för att se till att tyget aldrig sträcks för mycket och att förtältet sitter jämnt och rakt mot fordonet.
3. Se till att alla fästpunkter och riktlinjer används. Markisen får aldrig användas utan att alla fästpunkter och riktlinjer har använts fullt ut.

Vård och förvaring

1. Om möjligt, ta ner tältet i torra förhållanden enligt samma instruktioner som när du satte upp det fast i omvänd ordning. Om tältet demonteras när den är blöt, se till att den får lufttorka naturligt så snart som möjligt.
2. Försök undvika långvarig exponering för solljus eller hårda vindar och regn när du reser tältet. Om möjligt försök att välja en skyddad och skuggad plats. Långvarig exponering för solljus leder till UV-nedbrytning som inte täcks av garantin.
3. Rengör endast med vatten och en mjuk borste. Skrubba aldrig markisen. Om du använder några tältspecifika rengöringsmedel, ska du alltid tvätta tyget omedelbart efter rengöringen.

4. Alla markiser och tältprodukter kan läcka vid första användningen, det här är den naturliga "acklimatiseringsprocessen" och är inte ett fel i produkten. Kondens kan också påverka oventilerade tält och kan snabbt åtgärdas genom att lämna dörröppningarna lätt öppna där det är möjligt och alla ventiler öppna.
5. Undvik att vidröra insidan av tältet när det regnar eller upplever kondens, eftersom detta kan påverka tygets vattentätning. Eventuella mindre läckor kan enkelt behandlas med en lämplig vattentät spray som finns hos välsorterade fritidsbutiker.
6. Använd ALDRIG öppen eld i ditt resetält. Följ alltid säkerhetsåtgärderna för brand på alla platser och anvisningarna på etiketterna för brandskydd.
7. Tänk på att grillar avger kolmonoxid som kan döda - någon tänd grill bör aldrig placeras i tältet, inte ens efter släckning.
8. Förvara alltid ditt tält torrt, i originalpåsen och borta från fukt.

Specifikation

Bredd: 320 cm

Djup: 350 cm

Rälshöjd: 220 cm

Material: 190T 68D PU-belagd polyester 4000 mm vattenpelare

Ram av stål och glasfiber

Gardiner på alla fönster

Två sidoöppningar för luftflöde med nät

Inkluderar ytterligare stöd Stolpar

Inkluderar dragkjol

Inkluderar avtagbart PE-golv

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige