

Användning och rengöring

Badrumsinredning.



- Tenfors tackar dig för att du har valt att lita på oss genom att köpa denna möbel.
- Denna manual har utarbetats i syfte att säkerställa användarens säkerhet samt korrekt användning och underhåll av badrumsmöbeln. Läs den noggrant innan användning och rengöring.
- Möbeln uppfyller strikt alla tillämpliga europeiska direktiv och standarder.
- För att montera de delar som levereras separat, följ noga instruktionerna i manualen.
- Expansionskruvar medföljer för att fästa möbeln vid väggen.
- Användaren ansvarar för att ha det material som krävs för att rengöra möbeln.



Denna manual ska förvaras på en säker plats och vara tillgänglig för konsultation.

Tenfors produkters stabilitet och kapacitet garanteras endast vid efterlevnad av dessa instruktioner.

Tenfors produkter är avsedda enbart för inomhusbruk. Använd inte möbeln utomhus. Badrumsmöbeln får inte användas för andra ändamål än de avsedda.



Undvik att dra, slå, sitta på eller klättra på möbeln, hyllorna eller lådorna. Häng inte i dörrar eller lådor. Om du behöver flytta möbeln, lyft den.

Dra inte föremål över golvet, lyft dem. Var försiktig med glas- eller spegelkomponenter. Öppna inte flera dörrar eller lådor samtidigt.



Möbeln får inte utsättas för direkt solljus, då detta med tiden kan leda till färgförändringar eller opacitet.

Utsätt inte trämöbler för extrema temperaturer eller fuktighetsförändringar genom att placera dem nära radiatorer, luftkonditioneringsutlopp eller luftfuktare. Placera inte möbeln nära en värmekälla högre än 45°C, då överdriven värme kan orsaka svullnad, avskiljning, skevhet eller opacitet.



Placera alltid skydd mellan ytan och elektriska apparater som hårtork, strykjärn, etc.

Undvik att utsätta möbeldelar för överdriven kontakt med vatten. Kom ihåg att torka bort vattenrester efter varje användning

Rengöring och underhåll: Det är lämpligt att rengöra möbeln med neutrala rengöringsmedel utspädda med 50% vatten och torka omedelbart med en mjuk trasa. Använd inte alkoholbaserade eller lösningsmedelsbaserade produkter, eller produkter som kan innehålla slipande ämnen (aceton, ammoniak, trielin, klor, kaustiksoda, saltsyra, thinner, industrisprit, etc.) eller förvara denna typ av material i möbeln.

De individuella egenskaperna och naturliga variationerna i trä gör varje träprodukt unik. Följ råden för att säkerställa att dina produkter bevaras i många år i samma skick som på första dagen.

Tenfors använder högkvalitativa material för att tillverka sina trämöbler. Eftersom de är naturliga produkter som är känsliga för överdrivna termiska förändringar (kyla, värme, fuktighet), kan de med tiden variera något i storlek eller spänningar kan uppstå som sprickor.

Livscykelns slut: Tenfors gör allt för att säkerställa att de produkter som erbjuds har en lång livslängd och eftermarknadsservice tillhandahålls för att förlänga livslängden genom att erbjuda reservdelar.

Lätt identifierbara och återvinningsbara komponenter väljs noggrant ut.

Komponenterna i Tenfors produkter kan separeras (aluminium, stål, plast, trä, etc.) för att säkerställa korrekt återvinning genom auktoriserade avfallshanteringsföretag eller genom att leverera dem till en återvinningscentral som finns tillgänglig i de flesta städer och samhällen.

Garantin täcker inte felaktig användning: Denna dokumentation är endast vägledande. Om du har frågor om hur du monterar eller rengör möbeln, vänligen kontakta din återförsäljare. Företaget avsäger sig allt ansvar som uppstår till följd av felaktig användning av produkten.