

18 | Svenska

Bortskaffelse

Magasinpåsets, tillbehör og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska**Säkerhetsanvisningar****Allmänna säkerhetsanvisningar**

Läs noga alla varningsanvisningar och instruktioner som bifogats skruvmagasinet och använd borrhuvdragaren. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna och instruktionerna för senare behov.

Säkerhetsanvisningar för skruvmagasinet

- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur elverkytet innan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelar byts.** Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar ofta olyckor.
- ▶ **Håll stadigt tag i elverkytet.** Vid idragning och urdragning av skruvar kan kortvarigt höga reaktionsmoment uppstå.
- ▶ **Säkra arbetsstycket.** Ett arbetsstycke som är fastspänt i en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke hålls säkrare än med handen.
- ▶ **Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort det.** Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du kan förlora kontrollen över elverktyget.
- ▶ **Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar.** Roterande delar kan dra in löst hängande kläder, smycken och långt hår.
- ▶ **Rikta inte elverktyget mot dig själv eller andra personer i närheten.**
- ▶ **För under drift inte in handen i skruvmagasinet eller mot skruvstället.** Risk finns för personskada genom inklämning eller skarpkantiga skruvar.
- ▶ **Använd endast lämpliga skruvbälten enligt Tekniska data.** Om skruvar av annat slag används kan skruvmagasinet skadas.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning**Ändamålsenlig användning**

Skruvmagasinet är avsett för rationell snabbförskruvning av borrhuv-, spånskiv- och träskruvar. Skruvmagasinet får endast användas i samband med följande borrhuvdragare:

- GSR 6-25 TE
- GSR 6-45 TE

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av skruvmagasinet på grafiksidiorna.

- 1 Skruvbits med kulsjärr
- 2 Verktygsfäste
- 3 Skruvanslag
- 4 Skruvbälte*
- 5 Pinne för inställning av skruvlängd
- 6 Räfflad skruv för inskrivningsdjup
- 7 Skala för inskrivningsdjup

*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

Skruvmagasin	MA 55 Professional	
Produktnummer	1 600 200 00Y	
Skruvstorlek		
- Skruvlängd	mm	25 - 55
- max. skaftdiameter	mm	5
- max. skruvhuvuddiameter	mm	9,5
Vikt, ca.	kg	0,36

Montage

- ▶ **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

Montering av skruvmagasinet

Dra eventuellt bort borrhuvdragarens standarddjupanslag. Sätt in den speciella skruvbitsen **1** i borrhuvdragarens verktygsfäste **2**.

Skjut upp skruvmagasinet över skruvbitsen **1** mot anslag på motorhuset.

Skruvmagasinet kan förskjutas i steg om 45° för säker och vilksam kroppsställning.

Insättning av skruvbälte (se bild A)

- ▶ **Sätt in skruvbältet endast på fränkopplat elverktyg.**

Skjut in skruvbältet **4** så långt genom bältesgejden att den första skruven sitter i ett låssteg före skruvanslagets **3** mittpunkt.

Drift**Ställ in skruvlängden (se bild B)**

Skruvmagasinet måste anpassas till använd skruvlängd. Tryck på pinnen **5**. Skjut skruvanslaget **3** tills pilarna på skalan överensstämmer med skruvlängden och pinnen med fjäderkraft hoppar till utgångsläget.