

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
	970545901	4078500058056	18350-20	Vattenmätare AquaCount
	970546001	4078500058070	18352-20	Sprinklerpistol AquaCount
	970546801	4078500058094	18354-20	Vattenspridare AquaCount
	970636001	4066407002364	18640-20	Batteridrivnen väggslangbox PowerRoll XL (35 m) Turkos, inkl. 2,5Ah batteri och standardladdare
	970636301	4066407002418	18642-20	Batteridrivnen väggslangbox PowerRoll XL (35 m) Vit, inkl. 2,5Ah batteri och standardladdare
	970636501	4066407002371	18645-20	Batteridrivnen väggslangbox PowerRoll XXL (40 m) Turkos, inkl. 2,5Ah batteri och standardladdare
	970636801	4066407002456	18647-20	Batteridrivnen väggslangbox PowerRoll XXL (40 m) Vit, inkl. 2,5Ah batteri och standardladdare
 	970645301	4066407502239	09058-20	Trädgårdspump 6300 SilentComfort
	970511001	4078500054119	14602-20	Pump för regnvattentunna 2000/2 18V P4A Set (2,5Ah batteri + standardladdare

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
	970646301	4066407502338	09067-20	Hydroforpump 5600 SilentComfort
	967296401	4078500004541	01759-20	Comfort Pumpautomat 5000/5E LCD
	967085301	4078500022538	19080-20	Smart Elektronisk Tryckpump 5000/5E
	967085401	4078500022545	19106-20	Smart Elektronisk Tryckpump 5000/5E Set med Gateway
	970508901	4078500054089	14600-20	Dränkbar pump för rent vatten 2000/2 18V P4A Set (2,5Ah batteri + standardladdare)
	970746801	4066407504103	16000-20	AquaPrecise ovan jord
	970746901	4066407504110	16001-20	AquaPrecise under jord
	970747101	4066407504134	16010-20	AquaPrecise Set
	970481501	4078500052887	01889-28	Bevattningscomputer Bluetooth
	967045101	4078500018869	19031-20	smart Water Control

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
	967048901	4078500018906	19103-20	Smart Water Control Set med Gateway
	967986701	4078500049023	19202-20	Smart Water Control Set med Sensor & Gateway
	967986501	4078500049009	19040-20	smart Sensor
	970658701	4066407003842	19035-20	Smart kontrollpanel 24V
	970658401	4066407003804	19210-20	Smart kontrollpanel 24V set med sensor & Gateway
	970481201	4078500052993	01287-20	Styrenhet 9V Blåtand
	970480401	4078500052948	01285-20	Ventildosa 1" 9V Blåtand
	967796001	4078500035279	19095-20	smart Power (strömadapter)
	967796101	4078500035286	19096-20	smart Power (strömadapter, set om 3)
	970462805	4078500053068	15201-24	Sileno minimo 250

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
 	970462905	4078500053143	15202-24	Sileno minimo 500
	970620805	4066407025363	19901-24	smart SILENO max 800
	970713005	4066407025417	19902-24	smart SILENO max 1200
	970713105	7333377479814	19903-24	smart SILENO max 1500
	970620905	4066407025127	19921-24	smart SILENO free 600
	970716105	4066407025196	19922-24	smart SILENO free 800
	970802505	4066407025677	19925-24	smart SILENO free 1000
	970801405	4066407025554	19923-24	smart SILENO free 1200
	970802705	4066407025714	19927-24	smart SILENO free 1500
	967647205	4078500032612	15002-24	Sileno City 500

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
	970739105	4066407503984	19605-64	Smart Sileno City 400
	967845105	4078500043687	15102-24	Sileno Life 1000
	970550405	4078500060585	19702-64	Smart Sileno Life 1000 Lona
	970739305	4066407503526	19710-64	Smart Sileno Life 1200 Lona
	970550505	4078500060639	15108-24	Sileno Life 1500
	970527401	4078500056885	19005-20	Smart Gateway
	970663701	4066407003965	15022-20	Antikollisionsradar
	970510801	4078500054157	14620-20	HandyMower 22/18V P4A komplett (2,5Ah batteri + standardladdare)
	970585801	4078500061957	14630-20	PowerMax 30/18V P4A komplett (4,0Ah batteri + standardladdare)
	970586001	4078500061971	14632-20	PowerMax 32/18V P4A komplett (4,0Ah batteri + standardladdare)

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
	970586401	4078500061995	14638-20	PowerMax 37/36V P4A komplett (2x4,0Ah batteri + snabbladdare)
	970760901	4066407504981	14646-20	PowerMax Duo 46/36V Set 4.0
	970761001	4066407504998	14646-65	PowerMax Duo 46/36V Set 2.5
	970763801	4066407021754	14704-20	Trimmer EasyTrim 25/18V P4A Kit
	970763901	4066407021761	14704-55	Trimmer EasyTrim 25/18V P4A solo
	970575901	4078500061797	14702-20	Trimmer SmallCut 23/18V P4A komplett (2,0 Ah batteri + standardladdare)
	970511601	4078500054195	14700-20	Trimmer EasyCut 23/18V P4A komplett (2,0Ah batteri + standardladdare)
	970511801	4078500054225	14701-20	Trimmer ComfortCut 23/18V P4A komplett (2,5Ah batteri + standardladdare)
	970755701	4066407504691	14703-20	Trimmer PowerTrim 30/18V P4A Set
	970725501	4066407502864	14750-55	Gräs- och busksax PowerCut 18V P4A exkl. batteri

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
	970576101	4078500061841	14733-20	Häcksax EasyCut 40/18V P4A komplett (2,0 Ah batteri + standardladdare)
	970512001	4078500054249	14730-20	Häcksax ComfortCut 50/18V P4A komplett (2,0Ah batteri + standardladdare)
	970512201	4078500054263	14731-20	Häcksax ComfortCut 60/18V P4A Komplet (2,5Ah batteri + standardladdare)
	970512401	4078500054287	14732-20	Teleskopisk Häcksax THS 42/18V P4A komplett (2,5Ah batteri + standardladdare)
	970512601	4078500054300	14770-20	Teleskopisk Batteristängsåg TCS 20/18V P4A Komplet (2,5Ah batteri + standardladdare)
	970748801	4066407504240	14790-20	Batterisåg PowerSaw 250/18V P4A Set
	970512801	4078500054324	14890-20	PowerJet 18V P4A Komplet (2,5Ah batteri + standardladdare)
	970763601	4066407021730	14895-20	Lövblås/sug PowerJet Collect 18V P4A Set
	970763701	4066407021747	14895-55	Lövblås/sug PowerJet Collect 18V P4A Solo
	970721001	4066407502758	14842-20	Batteridrivnen Altantvättset AquaBrush 2,5Ah/18V P4A, inkl. batteri och standardladdare

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
	970720901	4066407502734	14841-20	Batteridrivnen Altantvätt AquaBrush, 2,5Ah/18V P4A, inkl. batteri och standardladdare
	970721201	4066407502789	14820-20	Batteridrivnen Plattrensare EasyWeed 2,0Ah/18V P4A, inkl batteri och standardladdare
	970489101	4078500053471	14800-20	AquaClean 24/18V komplett set (2,5Ah batteri + standardladdare)
	970794901	4066407024717	14916-20	Startikt P4A SC AL18V-20 + 1x 2,0Ah
	970795001	4066407024724	14917-20	Startkit P4A SC AL18V- 20+1x2,5Ah
	970508701	4078500054447	14906-20	Startkit P4A PBA 18/45 + AL1830 (2,5Ah batteri + snabbladdare)
	970508801	4078500054454	14907-20	Startkit P4A X2 PBA 18V45 + AL1830 (2x 2,5Ah batterier + snabbladdare)
	970509001	4078500054461	14908-20	Startkit P4A PBA 18V/72 + AL
	970508401	4078500054393	14902-20	System batteri P4A PBA 18V/36 (2,0Ah)
	970508501	4078500054416	14903-20	System batteri P4A PBA 18V/45 (2,5Ah)
	970508601	4078500054430	14905-20	System batteri P4A PBA 18V/72 (4,0Ah)

	Art nr	GTIN /EAN	Gardena ref	Beskrivning
	970632201	4078500065498	14772-20	Batteridreven grensax EasyCut 110/18V P4A komplett set
	970632501	4078500065535	14774-20	Batteridreven teleskopisk stängsax HighCut 250 P4A komplett set
	970632801	4078500065573	14776-20	Batteridreven teleskopisk stängsax HighCut 360 P4A komplett set