


DunWore Vara-avainkaapin käyttöohjeet

Avainkaapin avaaminen

1. Poista suojus numeroiden päältä
2. Pyöritä numeron (Dials) oikein (tehdasasetus 0000)
3. Paina nappia (Button 1) avataksesi
4. Sulkemisen jälkeen pyöritä numerot sekaisin.
5. Sulje suojus.



Kuva 1

Sarjanumeron asettaminen:

1. Avaa luukku (tehdasasetus 0000).
2. Paina RESET Aennosta A->B (KUVA 2)
3. Pyöritä haluttu järjestys (KUVA 1)
4. Paina RESET takaisin A-kohtaan ja asetusta on valmis
5. Sulje suojus



Kuva 2

RESET NAPPI

1. Pidä suojus alhaalla sateen ja jään vuoksi
2. Pyöritä numeroita säännöllisesti korroosion vuoksi


1. Sisältä löytyy 5 kiinnitysreikää.
2. Merkitse reikien paikat seinään kynällä
3. Pora reijät merkien kohdalle
4. Paina tulpat reikiin
5. Ruuvaa kaappi kiinni ruuveilla



Suoja



Seinään asentaminen




Ovisilmään asentaminen

DunWore Vara-avainkaapin käyttöohjeet

Avainkaapin avaaminen

1. Poista suojus numeroiden päältä
2. Pyöritä numeron (Dials) oikein (tehdasasetus 0000)
3. Paina nappia (Button 1) avataksesi
4. Sulkemisen jälkeen pyöritä numerot sekaisin.
5. Sulje suojus.



Kuva 1

Sarjanumeron asettaminen:

1. Avaa luukku (tehdasasetus 0000).
2. Paina RESET Asennosta A->B (KUVA 2)
3. Pyöritä haluttu järjestys (KUVA 1)
4. Paina RESET takaisin A-kohtaan ja asetusta on valmis
5. Sulje suojus



Kuva

RESET NAPPI

1. Pidä suojus alhaalla sateen ja jään vuoksi
2. Pyöritä numeroita säännöllisesti korroosion vuoksi

1. Sisältä löytyy 5 kiinnitysreikää.
2. Merkitse reikien paikat seinään kynällä
3. Poraa reiät merkkien kohdalle
4. Paina tulpat reikiin
5. Ruuvaa kaappi kiinni ruuveilla




Suoja



Seinään asentaminen



Poista ovisilmä



Asenna ruuveilla

Ovisilmään asentaminen

DunWore Vara-avainkaapin käyttöohjeet