

Armaturer

BRUKERMANUAL

DK: side 1-2

NO: side 3-4

DK

Godkendelse:

Dette armatur er SINTEF godkendt, som betyder at det lovligt kan monteres i Danmark, Norge og Sverige.

Er uheldet ute:

Begynder armaturet at dryppe, eller anden uregelmæssighed opstår, lad da armaturet forblive monteret, også hvis det er nyt. Kontakt forhandleren som vil vejlede i problemløsning. De fleste situationer afhjælps let gennem vejledning eller enkle reservedele, uden at give besvær med nedtagning og genopsætning.

Montering:

Det er tilladt enhver at udskifte og montere armaturer i en eksisterende lovlig installation, såfremt det er muligt at lukke for vandet inde i boligen. Det er ikke tilladt at ændre i installationen.

Monteringsvejledning

Det er afgørende for armaturets levetid at denne vejledning følges.

- Luk for vandtilførsel
- Afmontér det gamle armatur og afdæk rør og ventiler så der ikke kommer snavs i.
- Montér slange og fastspændingsbolt i armaturet
- Placer armaturet i vask/bordplade og kontrollér at slangene er lange nok.
- Åben svagt for vandet inden rørene monteres, så evt. snavs skyldes ud. Luk igen.
- Spænd armaturet godt fast i bordplade/vask med fastspændingssættet
- Montér slanger på ventil/rør

1

2

NO

Godkjennelse:

Dette armaturet er SINTEF-godkjent, som betyr at det lovlige kan monteres i Danmark, Sverige og Norge.

Er uhell ute:

Begynner armaturet å dryppa, eller annen uregelmessighet oppstår, la da armaturet forbli montert, også hvis det er nyt. Kontakt forhandleren som vil veilede i problemløsning. De fleste situasjoner løses lett gjennom veiledning eller enkle reservedeler, utenat det er nødvendig med demontering.

Montering:

Det er tillatt for enhver å skifte og montere armaturer i en eksisterende lovlige installasjon, såfremt det er mulig å stenge vann tilførselen inne i boligen. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i selve installasjonen.

Monteringsveiledning

Det er avgjørende for armaturets levetid at denne veiledning følges.

- Steng vann tilførsel
- Demontér det gamle armaturet og rengjør rør og ventiler så det ikke kommer rusk i.
- Montér slanger og fastspenningsbolt i armaturet
- Plasser armaturet i vask/benkeplate og kontroller at slangene er lange nok.
- Åpne forsiktig for vannet før rørene monteres, så evt. rusk skyldes ut. Steng så igjen.
- Spenn armaturet godt fast i benkeplate/vask med fastspenningssettet
- Monter slangen på ventil/rør

Før der åbnes for vandet:

- Afmontér luftblandedySEN
- Åben armaturets greb helt i midterstilling
- Åben meget langsomt for vandtilførsel til ca. halv åbning
- Drej langsomt grebet på armaturet til højre indtil det flyder en jævn, ren vandstråle, derefter til venstre
- Lad armaturets greb forblive helt åben i midterstilling
- Åben nu langsomt vandtilførsel til fuld åbning
- Når vandet flyder i en regelmæssig jævn strøm lukkes grebet
- Montér luftblandedySEN igen

Åbnes der hurtigt for vandet sker der rystelser i rørene og snavs frigøres. Derved er der risiko for at armaturet hurtigt bliver utet og luftblandedySEN stopper til. Sker dette er det en monteringsfejl der ikke accepteres som reklamation.

Hvis det er muligt er det lettere at montere armaturet og bunnventil, inden vasken monteres. Vask og afløb er derved ikke i vejen under montering af armaturet. Er vasken allerede monteret, kan det i nogle tilfælde lette arbejdet at afmontere afløbet.

Før det åpnes for vannet:

- Ta av tuten på armaturet
- Åpne kranen helt i midterste stilling
- Åpne meget langsomt vann tilførselen til ca. halv åpning
- Vri langsomt håndtaket på armaturet til høyre til det flyter en jævn, ren vannstråle, deretter til venstre
- La håndtaket forbli helt åpent i midterste stilling
- Åpne langsomt vann tilførselen til full åpning
- Når vannet flyter i en regelmæssig jævn strøm lukkes håndtaket
- Montertuten igen

Åpnes det for brått for vann tilførselen fører det til rystelser i rørene og rukks frigøres. Dermed er det risiko for at armaturet fort blir utett og tuttentett. Skjer dette er det en monteringsfejl som ikke aksepteres som reklamasjon.

Hvis det er mulig er det lettere å montere armatur og bunnventil før vasken monteres. Vask og avløp er da ikke i veien under montering av armaturet. Er vasken allerede montert, kan det i noen tilfeller lette arbeidet å demontere avløpet.