

## Monteringsanvisning


- Deleliste:
- 1 Vrider, høyre
  - 2 Kappeskruer 5 x100 mm
  - 3 Knappvrider
  - 4 Langskilt
  - 5 Dekkskilt knappvrider
  - 6 Unbrako 4 mm
  - 7 Gjengehylse
  - 8-9 Festeplate
  - 10 Utvendig blindskilt
  - 11 Vrider, høyre
  - 12 Hylsemutter
  - 13 Seger ring
  - 14 Pinne 8x90/100/110 mm

Ved montering med utvendig sylinder skal delene 7/8/9/10 ikke benyttes.

# Balkongdørvrider

Sett Copenhagen

- Ⓝ Monteringsanvisning:  
Knappvriderpinne og kapperskruer kappes til ønsket lengde. Benytt alltid lengst mulig firkantpinne. Pinnen skal gå helt inn i håndtaket på begge sider. Kapp pinnen om nødvendig.



## Monteringsanvisning



**NB! Påse at døren ikke kniper eller er treg å lukke. Dette vil gi en overbelastning på håndtaket og det kan gå i stykker.**

3\* Dersom man ønsker at vriderknappen skal kunne benyttes med bortefunksjon stikkes knappen direkte inn i dekkskiltet og espagnoletten. Dersom man ønsker at knappen skal være fast montert stikkes knappen inn i dekkskiltet og vries deretter 180° for den settes inn i espagnoletten.