



HUSQVARNA BLi-X 36V BATTERISYSTEM

Hur länge räcker batteriet?

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10 B70	BLi20 B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
MOTORSÅGAR												
Fällning/borttagning	542i XP@/XP@ G ¹ T542i XP@/XP@ G ¹ 540i XP@/XP G ¹ T540i XP@/XP@ G ¹	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	12 h
Beskärning i träd	542i XP@/XP@ G ¹ T542i XP@/XP@ G ¹ 540i XP@/XP G ¹ T540i XP@/XP@ G ¹ 535i XP@ T535i XP@	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	17 h 30 min
Beskärning	542i XP@/XP@ G ¹ 540i XP@/XP G ¹ 535i XP@ T535i XP@	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	7 h 30 min
Såga stockar	435i 340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	240i	Ej tillämpligt	1 h	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	225i	Ej tillämpligt	1 h	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	542i XP@/XP@ G ¹ 540i XP@/XP G ¹	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
Snickeri	535i XP@	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	435i 340i	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	4 h
	240i	Ej tillämpligt	30 min	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	225i	Ej tillämpligt	30 min	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
STÅNGSÅGAR	542i XP@/XP@ G ¹ 540i XP@/XP G ¹ 535i XP@ T535i XP@	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	18 h 45 min
	435i 340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	20 h 30 min
	530iPT5 530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	2 h 5 min	Ej tillämpligt	3 h 35 min	Ej tillämpligt	11 h 35 min
SKOGRÖJSÅGAR	115iPT4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
	DP110 FLXi	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	2 h 30 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	Röjning	30 min	1 h	2 h	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	2 h 30 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
RÖJSÅGAR												
Röjning	535iFR	—	20 min	45 min	—	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 20 min
Krävande (gräsklinga)	535iRXT 535iRX 535iFR	—	15 min	35 min	—	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 25 min
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	3 h
	325iR 325iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
Krävande (trimmerhuvud)	535iRXT 535iRX 535iFR	—	10 min	20 min	—	Ej tillämpligt	15 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	325iR 325iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
TRIMMERS												
Tuff gräsklippning	525iLXT	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	525iLK ²	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	520iRX 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	4 h 15 min
	325iLK 325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
Lätt gräsklippning	320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min
	525iLXT 525iLK ²	—	30 min	60 min	—	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	4 h 10 min
	520iRX 520iLX	—	30 min	60 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	325iLK 325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	50 min	Ej tillämpligt	1 h 40 min	Ej tillämpligt	5 h 40 min
	320iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 45 min	Ej tillämpligt	6 h
	215iL 115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
HÄCKSAXAR												
Krävande klippning	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 50 min	Ej tillämpligt	6 h
	522iHD60 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	Ej tillämpligt	7 h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	1 h 5 min	35 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	Ej tillämpligt	4 h 25 min
	520iHT4 520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 45 min	Ej tillämpligt	6 h
Lätt trimning	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 35 min	Ej tillämpligt	12 h
	525iHF3 525iHE3 525iHE4	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	Ej tillämpligt	55 min	55 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	Ej tillämpligt	6 h 55 min
	520iHT4 520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min	Ej tillämpligt	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min	1 h 50 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
LÖVBLÅS	215iHD45 115iHD45	45 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	—	Ej tillämpligt	7 h 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	DH110 FLXi	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min	Ej tillämpligt	12 h 30 min
	550iBTX ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 h
Krävande blåsnings	530iBX ³ 525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	Ej tillämpligt	15 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 45 min
	340iBT ³	Ej tillämpligt	15 min	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—
	325iB 320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 40 min
	230iB	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 40 min
Lätt blåsnings	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
	550iBTX ³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
	530iBX4 525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	20 m	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	—
GRÄSKLIPPARE	325iB 320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	230iB	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 25 min	Ej tillämpligt	4 h 45 min
	DB110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 25 min	Ej tillämpligt	4 h 45 min
Klippning	LC 551iV ³	—	10 min	—	—	Ej tillämpligt	15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 h 40 min
	LB 553iV ³	—	—	—	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min
	LB 548i ³	—	15 min	—	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 55 min
	LB 448iV	—	—	—	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—
VERTIKALSÅRARE	LB 448i	—	20 min	—	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	—
	LB 448i	—	20 min	—	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	—
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	—

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10 B70	BLi20 B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
Klippning	LC 353iVX LC 353iV	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	—
	LC 251i	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	—
	LC 251iS	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h 10 min	Ej tillämpligt	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	—
LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	—	

VERTIKALSÅRARE	VERTIKALSÅRARE											
Vertikalskärning	S138i	—	25 m	50 m	—	Ej tillämpligt	30 m	Ej tillämpligt	—	1 h	—	—

□ Bästa alternativ Ej tillämpligt = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. — = Rekommenderas ej. ¹ Full kapacitet uppnås endast med BLi200X, BLi300, B330X or B220X. ² Utrustad med trimmerfäste ³ Kräver ryggburna BLi-batterier ⁴ Kräver rygguret batteri/FLEXi batteribälte. ⁵ Kräver adapterplatta och batteriadapter för användning med rygguret batteri. Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med savE™: faktiskt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättning som behövs för allmänna arbetsuppgifter. Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar. Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C max. 50 °C.

LADDTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERI	LADDNINGSCYKLAR, UPP TILL	QC500		QC330		QC250		C80		QC80 QC80F	
		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	