



## HUSQVARNA BLi-X 36V BATTERISYSTEM

# Hur länge räcker batteriet?

### DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10   B70	BLi20   B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
<b>MOTORSÅGAR</b>												
Fällning/borttagning	542i XP®/XP® G¹   T542i XP®/XP® G¹   540i XP®/XP® G¹   T540i XP®/XP® G¹	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	12 h
Beskärning i träd	542i XP®/XP® G¹   T542i XP®/XP® G¹   540i XP®/XP® G¹   T540i XP®/XP® G¹   535i XP®   T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	17 h 30 min
Beskärning	542i XP®/XP® G¹   540i XP®/XP® G¹   535i XP®   T535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	7 h 30 min
Såga stockar	435i   340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	240i	Ej tillämpligt	1 h	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	225i	Ej tillämpligt	1 h	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	542i XP®/XP® G¹   540i XP®/XP® G¹	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
Snickeri	535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	435i   340i	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	4 h
	240i	Ej tillämpligt	30 min	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	225i	Ej tillämpligt	30 min	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
STÅNGSÅGAR	542i XP®/XP® G¹   540i XP®/XP® G¹   535i XP®   T535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	18 h 45 min
	435i   340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	20 h 30 min
	530iPT5   530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	2 h 5 min	Ej tillämpligt	3 h 35 min	Ej tillämpligt	11 h 35 min
SKOGSRÖJSÅGAR	115iPT4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
	DP110 FLXi	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	2 h 30 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	535iFR	—	20 min	45 min	—	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 20 min
RÖJSÅGAR	535iRXT   535iRX   535iFR	—	15 min	35 min	—	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 25 min
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	3 h
	325iR   325iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
	535iRXT   535iRX   535iFR	—	10 min	20 min	—	Ej tillämpligt	15 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min
TRIMMERS	525iRXT	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	325iR   325iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	325iR   325iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
Tuff gräsklippning	525iLXT	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	525iLK²	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	520iRX   520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	4 h 15 min
	325iLK   325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
Lätt gräsklippning	320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min
	525iLXT   525iLK²	—	30 min	60 min	—	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	4 h 10 min
	520iRX   520iLX	—	30 min	60 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	325iLK   325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	50 min	Ej tillämpligt	1 h 40 min	Ej tillämpligt	5 h 40 min
HÄCKSAXAR	320iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 45 min	Ej tillämpligt	6 h
	215iL   115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 50 min	Ej tillämpligt	6 h
Lätt trimning	522iHD60   522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	Ej tillämpligt	7 h
	525iHF3   525iHE3   525iHE4	20 min	35 min	1 h 5 min	35 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	Ej tillämpligt	4 h 25 min
	520iHT4   520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 45 min	Ej tillämpligt	6 h
	522iHDR60   522iHD60   522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 35 min	Ej tillämpligt	12 h
LÖVBLÅS	525iHF3   525iHE3   525iHE4	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	Ej tillämpligt	6 h 55 min
	520iHT4   520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min	Ej tillämpligt	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min	1 h 50 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	215iHD45   115iHD45	45 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	—	Ej tillämpligt	7 h 30 min
KRÄVANDEN	120iTK4-H	60 min	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	DP110 FLXi	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min	Ej tillämpligt	12 h 30 min
	550iBTX³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 h
	530iBX¹   525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	Ej tillämpligt	15 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 45 min
Lätt blåsning	340iBT³	Ej tillämpligt	15 min	35 min	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—	
	325iB   320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 40 min
	230iB	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 40 min
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
GRÄSKLIPPARE	550iBTX³	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
	530iBX4   525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	340iBT³	15 min	20 min	45 min	20 m	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	—
	325iB   320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
GRÄSKLIPPARE	230iB	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 25 min	Ej tillämpligt	4 h 45 min
	DP110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 25 min	Ej tillämpligt	4 h 45 min
	LC 551iV¹	—	10 min	—	—	Ej tillämpligt	15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 h 40 min
Klippning	LB 553iV¹	—	—	—	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min
	LB 548i³	—	15 min	—	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 55 min
	LB 448iV	—	—	—	—	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	—
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	—
Klippning	LB 442i	—	25 min	50 min	—	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	—

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10   B70	BLi20   B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
Klippning	LC 353iVX   LC 353iV	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	—
	LC 251i	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	—
	LC 251iS	—	15 min	30 min	—	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	—

VERTIKALSKÄRARE	VERTIKALSKÄRNING	S138i	—	25 m	50 m	—	Ej tillämpligt	30 m	Ej tillämpligt	—	1 h	—	—
-----------------	------------------	-------	---	------	------	---	----------------	------	----------------	---	-----	---	---

□ Bästa alternativ Ej tillämpligt = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. — = Rekommenderas ej. ¹ Full kapacitet uppnås endast med BLi200X, BLi300, B330X or B220X. ² Utrustad med trimmerfäste ³ Kräver ryggburna BLi-batterier ⁴ Kräver ryggburet batteri/FLEXi batterihållare. ⁵ Kräver adapterplatta och batteriadapter för användning med ryggburet batteri. Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med savE™-faktiskt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/kättring som behövs för allmänna arbetsuppgifter. Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar. Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C max. 50 °C.

### LADDTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERI	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC500		QC330		QC250		C80		QC80   QC80F	
		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	
BLi10   B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20   B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min / 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min								