HUSQVARNA BLi-X 36V BATTERISYSTEM

Hur länge räcker batteriet?

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10 | B70	BLi20 | B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
MOTORSÅGAR												
Fällning/borttagning	542i XP®/ XP® G¹ | T542i XP®/XP® G¹ | 540i XP®/ XP G¹ | T540i XP®/ XP® G¹	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	12 h
Beskärning i träd	542i XP®/ XP® G¹ | T542i XP®/XP® G¹ | 540i XP®/ XP G¹ | T540i XP®/ XP® G¹ | 535i XP® | T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	17 h 30 min
Beskärning	542i XP®/XP® G¹ | 540i XP®/ XP G¹ | 535i XP® | T535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	7 h 30 min
	435i | 340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	240i	Ej tillämpligt	1 h	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	225i	Ej tillämpligt	1 h	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Såga stockar	542i XP®/ XP® G¹ | 540i XP®/ XP G¹	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	435i | 340i	15 min	30 min	45 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	4 h
	240i	Ej tillämpligt	30 min	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	225i	Ej tillämpligt	30 min	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Snickeri	542i XP®/XP® G¹ | 540i XP®/ XP G¹ | 535i XP® | T535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	18 h 45 min
	435i | 340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	3 h	3 h	Ej tillämpligt	5 h 30 min	Ej tillämpligt	20 h 30 min
STÅNGSÅGAR												
Beskärning	530iPT5 | 530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	2 h 5 min	Ej tillämpligt	3 h 35 min	Ej tillämpligt	11 h 35 min
	115iPT4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
	DPI10 FLXi	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min	Ej tillämpligt	11 h 30 min
SKOGSRÖJSÅGAR												
Röjning	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	2 h 30 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
RÖJSÅGAR												
Röjning	535iFR	–	20 min	45 min	–	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 20 min
Krävande (gräsklinga)	535iRXT | 535iRX | 535iFR	–	15 min	35 min	–	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 25 min
	525iRXT	–	20 min	40 min	–	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	3 h
	325iR | 325iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
Krävande (trimmerhuvud)	535iRXT | 535iRX | 535iFR	–	10 min	20 min	–	Ej tillämpligt	15 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min
	525iRXT	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	325iR | 325iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
TRIMMERS												
Tuff gräsklippning	525iLXT	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	525iLK[2]	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min
	520iRX | 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	20 min	Ej tillämpligt	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	4 h 15 min
	325iLK | 325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
	320iC	15 min	30 min	50 min	20 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min
Lätt gräsklippning	525iLXT | 525iLK[2]	–	30 min	60 min	–	30 min	40 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 20 min	4 h 10 min
	520iRX | 520iLX	–	30 min	60 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	8 h 15 min
	325iLK | 325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	50 min	Ej tillämpligt	1 h 40 min	Ej tillämpligt	5 h 40 min
	320iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 45 min	Ej tillämpligt	6 h
	215iL | 115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	1 h 15 min	Ej tillämpligt	2 h 20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
HÄCKSAXAR												
Krävande klippning	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 50 min	Ej tillämpligt	6 h
	522iHD60 | 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h 10 min	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	Ej tillämpligt	7 h
	525iHF3 | 525iHE3 | 525iHE4	20 min	35 min	1h 5min	35 min	35 min	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 20 min	Ej tillämpligt	4 h 25 min
	520iHT4 | 520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	Ej tillämpligt	1 h	1 h	Ej tillämpligt	1 h 45 min	Ej tillämpligt	6 h
Lätt trimning	522iHDR60 | 522iHD60 | 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 35 min	Ej tillämpligt	12 h
	525iHF3 | 525iHE3 | 525iHE4	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	55 min	1 h 10 min	1 h 10 min	Ej tillämpligt	2 h 5 min	Ej tillämpligt	6 h 55 min
	520iHT4 | 520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min	Ej tillämpligt	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min	1 h 50 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	215iHD45 | 115iHD45	45 min	1 h 30 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	–	Ej tillämpligt	7 h 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 h	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	DH110 FLXi	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	Ej tillämpligt	2 h	2 h	Ej tillämpligt	3 h 45 min	Ej tillämpligt	12 h 30 min
LÖVBLÅS												
Krävande blåsning	550iBTX[3]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 h
	530iBX[4] | 525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	Ej tillämpligt	15 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 45 min
	340iBT[3]	Ej tillämpligt	15 min	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	20 min	20 min	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	–
	325iB | 320iB Mark II	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 40 min
	230iB	10 min	20 min	40 min	15 min	Ej tillämpligt	25 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	2 h 40 min
	120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	50 min	Ej tillämpligt	2 h 50 min
Lätt blåsning	550iBTX[3]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 h 45 min
	530iBX4 | 525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	340iBT[3]	15 min	20 min	45 min	20 m	Ej tillämpligt	30 min	30 min	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	–
	325iB | 320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	230iB	15 min	30 min	50 min	15 min	Ej tillämpligt	35 min	35 min	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	3 h 30 min
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 25 min	Ej tillämpligt	4 h 45 min
	DB110 FLXi	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	Ej tillämpligt	45 min	45 min	Ej tillämpligt	1 h 25 min	Ej tillämpligt	4 h 45 min
GRÄSKLIPPARE												
Klippning	LC 551iV[5]	–	10 min	–	–	Ej tillämpligt	15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	1 h 40 min
	LB 553iV[5]	–	–	–	–	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 50 min
	LB 548i[5]	–	15 min	–	–	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	1 h 55 min
	LB 448iV	–	–	–	–	–	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	–
	LB 448i	–	20 min	35 min	–	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	–
	LB 442i	–	25 min	50 min	–	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	55 min	Ej tillämpligt	–

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI										
		BLi10 | B70	BLi20 | B140	BLi30	BLi100	B140X	BLi200	BLi200X	B220X	BLi300	B330X	BLi950X
Klippning	LC 353iVX | LC 353iV	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	–
	LC 347iVX	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	20 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	–
	LC 251i	–	20 min	40 min	–	Ej tillämpligt	25 min		Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	–
	LC 251iS	–	15 min	30 min	–	Ej tillämpligt	20 min		Ej tillämpligt	35 min	Ej tillämpligt	–
	LC 247i	–	20 min	40 min	–	Ej tillämpligt	25 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	–
	LB 144i	–	25 min	50 min	–	Ej tillämpligt	30 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h	Ej tillämpligt	–
	LC 142iS	–	30 min	1 h	–	Ej tillämpligt	40 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h 10 min	Ej tillämpligt	–
	LC 142i	–	35 min	1 h 5 min	–	Ej tillämpligt	45 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	–
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	Ej tillämpligt	1 h 15 min	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2 h 15 min	Ej tillämpligt	–
VERTIKALSKÄRARE												
Vertikalskärning	S138i	–	25 m	50 m	–	Ej tillämpligt	30 m	Ej tillämpligt	–	1 h	–	–

Bästa alternativ Ej tillämpligt = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen. – = Rekommenderas ej. ¹ Full kapacitet uppnås endast med BLi200X, BLi300, B330X or B220X. ² Utrustad med trimmerfäste ³ Kräver ryggburna BLi-batterier ⁴ Kräver ryggburet batteri/FLEXI batteribälte. ⁵ Kräver adapterplatta och batteriadapter för användning med ryggburet batteri. Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med savE™: faktiskt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättring som behövs för allmänna arbetsuppgifter. Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar. Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C max. 50 °C.

LADDTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERI	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC500		QC330		QC250		C80		QC80 | QC80F	
		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10 | B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20 | B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/ 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
B140X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
B220X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
B330X	1500	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	–	–	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–	–	–

Nödvändig batteritemperatur vid laddning: min. 5 °C max. 40 °C

Husqvarna Aspire™ 18V batterisystem

DRIFTTID PÅ EN LADDNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI			
		18-B36	18-B45	18-B72	18-B108
GRENSÅG					
Beskärning	Aspire™ P5 | Aspire™ PE5 + teleskopiskt skaft	25 min	30 min	60 min	80 min
TRIMMER					
Lätt gräsklippning	Aspire™ T28	20 min	25 min	50 min	75 min
HEDGE TRIMMER					
Lätt trimning	Aspire™ H50	30 min	40 min	80 min	120 min
LÖVBLÅS					
Lätt blåsning	Aspire™ B8X	12 min	15 min	30 min	45 min
GRÄSKLIPPARE					
Klippning	Aspire™ LC34	8 min	10 min	25 min	40 min
BUSK-/GRÄSSAX					
Formklippning	Aspire™ S20 | Aspire™ S20 + teleskopiskt skaft	70 min	90 min	180 min	270 min

LADDTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE

BATTERI	18-C50		18-C70		18-C170	
	LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ		LADDNINGSNIVÅ	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
18-B36	–	65 min	32 min	45 min	22 min	30 min
18-B45	–	80 min	40 min	60 min	25 min	36 min
18-B72	–	116 min	64 min	95 min	27 min	35 min
18-B108	–	188 min	96 min	130 min	45 min	62 min