

# Steam shower i170




Det här är ett exempel på montering av rummet. Det är denna layout som visas i monteringsanvisningen. Siffrorna visar i vilken ordning väggarna skall monteras. Väggarna på layouten är även märkta med materialet. P= plast, G= glas, B= svart glas, D= Glasdörr.

This is one example of how to assemble the room. It is the procedure for assembling this layout that is referred to in the assembly and installation instructions. The numbers indicate the order in which the walls are to be assembled. The layout diagrams use the following codes to indicate materials/components: P= plastic, G= glass, B= black glass, D= glass door. Die Abbildung zeigt eine beispielhafte Montage der Kabine. Die Montageanleitung bezieht sich auf dieses Layout. Die Ziffern beziehen sich auf die Reihenfolge, in der die Wände zu montieren sind. Die Buchstaben bezeichnen das jeweilige Wandmaterial P= Kunststoff, G= Glas, B= schwarzes Glas, D= Glastür.


Ceci est un exemple de montage de la cabine. C'est cette configuration qui est illustrée par les instructions de montage. Les chiffres indiquent l'ordre de montage des cloisons. Sur l'illustration, les cloisons portent également une lettre désignant le matériau. P = plastique, G = verre, B = verre fumé, D = porte vitrée.

Пример монтажа комнаты. Это монтажная схема 1, показанная в инструкции по монтажу. Цифрами показан порядок монтажа стен. Стенки на монтажной схеме отмечены вместе с материалом. P= пластмасса, G= стекло, B= чёрное стекло, D= стеклянная дверь.


Poniższe ilustracje przedstawiają tylko jeden przykład aranżacji kabiny. Poniższa instrukcja montażu i instalacji opisuje procedurę dla tego schematu. Cyfry wskazują kolejność w jakiej ścianki mają być montowane. Na schematach są zastosowane następujące kody wskazujące materiały/moduły: P= plastik, G= szyba, B= czarna szyba, D= drzwi szklane.







Min. 100 mm - Vid montering  
Min. 100 mm - During  
assembly/installation  
Mind. 100 mm - Bei Montage  
Mini. 100 mm - Lors du  
montage  
Мин. 100 мм - При монтаже  
Min. 100 mm - Podczas  
montażu/instalacji



Rekommenderad avloppsplacering  
Recommended drainage placement



Beskrivning av de olika väggtyperna  
 Description of different types of wall construction  
 Beschreibung der einzelnen Wandtypen  
 Description des différents types de cloison  
 Описание различных типов стенок  
 Opis różnych modułów ścianek



x8  
B8x9.5mm  
1200 1179

x32      x1  
B6x16mm  
1200 1145  
2400 0261

x4  
1800 0714

x12  
Ø20mm  
0400 2795

x4  
1800 1665

x1  
SILICONE  
2100 0141  
x1  
2500 2040

x12  
M8x25x30mm  
1200 5040

x5.3m  
9x6mm  
1700 1140

x16  
33x21x3mm  
0300 1628

2100mmx4  
14.5x5mm  
1700 1146

x8  
26x29x12.5mm  
1700 1144

x3  
1000 1800

x4  
2800 0092

x1  
Trafo  
1000 1717

x1  
22x46.5x210mm  
4600 2164

x24  
70mm  
4506 0039

x1  
4mm  
2400 0257

x1  
2500 2045

x2  
M6x60mm  
4702 9032

x1  
230x43x25mm LOGO  
0300 2226

x2  
2800 0450

x2  
2800 0455


x1  
60x21x5mm  
1800 2236

x1  
25x18x7mm  
2800 0468


x1  
230x43x25mm  
0300 2230

x4  
18x10x4mm  
1800 2230


x1  
TYLÖ  
28x7mm  
0500 0252




Profiler / Profiles / Profile / Profilés / Рейки / Profile




**P1**  
 2x777mm 4506 0082  
 2x1577mm 4506 0088




**P2**  
 4x1930mm 4506 0060



**P3**  
 3x2048mm  
 ● 4506 0181  
 ● 4506 0179  
 ○ 4506 0180



**P4**  
 1x768  
 ● 4506 0191  
 ● 4506 0235  
 ○ 4506 0190  
 1x1568mm  
 ● 4506 0201  
 ● 4506 0237  
 ○ 4506 0200





**P5**  
 1x768mm 4506 0044  
 1x1568mm 4506 0048  
 4x1968mm 4506 0050





**P6**  
 2x792mm 4506 0142  
 2x1570mm 4506 0148

Grejer bra att ha  
Useful tools, etc.  
Praktische Hilfsmittel  
Matériel utile  
Что может пригодиться  
Przydatne narzędzia, itp.



Kar - extra tillval  
 Shower tray - optional accessory  
 Duschwanne – extra Zubehör  
 Bac de douche – option supplémentaire  
 Поддон для душа - аксессуар  
 Brodzik – wyposażenie opcjonalne






Kar - extra tillval  
Shower tray - optional accessory  
Duschwanne – extra Zubehör  
Bac de douche – option  
supplémentaire  
Поддон для душа - аксессуар  
Brodzik – wyposażenie  
opcjonalne




Min.2205  
Max.2230




10

10









x8



Kar - extra tillval  
 Shower tray - optional accessory  
 Duschwanne – extra Zubehör  
 Bac de douche – option  
 supplémentaire  
 Поддон для душа - аксессуар  
 Brodzik – wyposażenie  
 opcjonalne






Kapa till önskad längd  
 Cut to desired length  
 Auf gewünschte Länge  
 zuschneiden  
 Couper à la longueur  
 voulue  
 Отрежьте до  
 необходимой длины  
 Dociąć do wymaganej  
 długości



**1** Montering av golvram  
 1 Assembling the floor frame  
 Montage des Bodenrahmens  
 Montage du cadre de sol  
 Монтаж рамы пола  
 Montaż ramy podłogowej



Lägg en sträng med silicon på hörnknutarna enligt bilderna.  
 Apply a string of silicone on the corner joints as shown.  
 An den Eck- und T-Verbindungen einen Siliconstrang wie abgebildet auftragen.  
 Appliquer un cordon de silicone aux angles selon les images.  
 Нанесите полосу силиконового клея на углах как показано на рисунке.  
 Nałożyć silikon na połączeniach narożnych jak pokazano na rysunkach.



Skjut in hörnknutarna i  
 golvramsprofilerna

Push the corner joints into place in  
 the profiles for the floor frame.


Eck- und T-Verbindungen in die  
 Bodenrahmenprofile einstecken

Engager les éléments d'angle dans  
 les profilés du cadre de sol

Задвиньте внутрь угловые связки  
 в рейки рамы пола

Wcisnąć złącza narożne na  
 miejsce w profilach ramy  
 podłogowej.

Motsvarande kontaktytor på golvram  
 Corresponding contact surfaces on  
 floor frame  
 Entsprechende Kontaktflächen am  
 Bodenrahmen  
 Plans de contact correspondants sur  
 cadre de sol  
 Соответствующие поверхности  
 соприкосновения на раме пола  
 Odpowiadające powierzchnie styku  
 na ramie podłogowej



## 2

Vänd golvrampen upp och ned. Banka in hörnknutarna i golvrampsprofilerna så att de säkert går i botten. Skruva fast hörnknutarna och sätt dit ställfötterna. Ställfötterna skruvas i botten.



Turn the floor frame upside down. Tap the corner joints carefully into the floor frame profiles to make sure that they sit all the way in. Secure the corner joints with screws and fit the adjustable feet. Screw the adjustable feet in as far as they will go.

Bodenrahmen wenden. Eck- und T-Verbindungen bis zum Anschlag in die Bodenrahmenprofile einschlagen. Verbindungen festschrauben und Einstellfüße anbringen. Einstellfüße bis zum Anschlag einschrauben.

Retourner à l'envers le cadre de sol. Frapper sur les éléments d'angle pour les faire entrer entièrement dans les profilés du cadre de sol. Visser les éléments d'angle et placer les pieds réglables. Visser à fond les pieds réglables.

Переверните раму пола верхом вниз. Вбейте угловые связки в рейки рамы пола так, чтобы они хорошо вошли в днище. Закрепите угловые связки винтами и установите в них стальные лапки. Регулируемые лапки ввинчиваются в днище.

Odwrócić ramę podłogową do góry nogami. Zamontować złącza narożne w profilach ramy podłogowej, delikatnie je wbijając aż do końca. Przymocować złącza narożne wkłętami i zamocować regulowane stopki. Wkręcić regulowane stopki do oporu.



## 3

Vänd tillbaka golvrampen. Torka bort eventuellt överflödigt silicon runt hörnknutarna.


Turn the floor frame over so it is once again the right way up. Wipe off any silicone residue around the corner joints.


Bodenrahmen wieder wenden. Eventuell überschüssiges Silicon an den Eck- und T-Verbindungen abwischen.

Retourner à l'endroit le cadre de sol. Essuyer l'éventuel excédent de silicone autour des éléments d'angle.

Поверните опять раму пола в правильное положение. Протрите возможный избыток силикона вокруг угловых связок.

Odwrócić ramę podłogową, aby ponownie była skierowana prawidłową stroną do góry. Usunąć nadmiar silikonu wokół złącz narożnych.





Placera golvrmen där rummet ska stå. Kontrollera att ramen ligger plant, använd vattenpass. OBS! Det är ett absolut krav att golvrmen ligger plant "i våg" för att slutresultatet ska bli perfekt. Justera ställfötterna med insexnyckeln. Det är viktigt att ställfoten hamnar under ytan där väggarna ska stå.


Move the floor frame to the exact location where the cabinet will stand. Use a spirit level to make sure that the floor frame is completely level on the floor. **IMPORTANT!** For a perfect end result, it is essential that the floor frame is absolutely level. Use the hex key to adjust the adjustable feet. It is important that the top of the thread on the adjustable feet is below the level of the bottom edge of the walls. (See the drawings.)


Bodenrahmen an der gewünschten Stelle positionieren. Auf ebene Lage des Rahmens achten, Wasserwaage verwenden. **ACHTUNG!** Damit ein perfektes Endergebnis gewährleistet ist, muss der Bodenrahmen unbedingt waagrecht liegen. Einstellfüße mit Innensechskantschlüssel einstellen. Die Einstellfüße dürfen nicht über die Auflagefläche für die Wände hinausragen (siehe Abb.).

Placer le cadre de sol à l'emplacement choisi pour la cabine. Vérifier que le cadre est posé à plat, utiliser un niveau à bulle. **ATTENTION !** Il est absolument indispensable que le cadre de sol soit bien horizontal pour que le résultat final soit parfait. Ajuster les pieds réglables à l'aide d'une clé six pans creux. Il est important que le pied réglable soit placé comme indiqué par la figure.

Установите раму пола там, где будет расположена комната. Проверьте, чтобы рама лежала плоско, пользуйтесь нивелиром. **Внимание!** Для достижения оптимального результата, рама пола должна лежать полностью горизонтально. Отрегулируйте регулируемые лапки шестигранником. Важно, чтобы регулируемые лапки опустились под поверхность, на которых будут стоять стенки.

Umieścić ramę podłogową w miejscu, gdzie kabina ma być finalnie zamontowana. Użyć poziomicy do dokładnego wypoziomowania ramy podłogowej względem podłogi. **WAŻNE!** W celu prawidłowego zamontowania kabiny ważne jest, aby rama podłogowa była dokładnie wypoziomowana. Do wyregulowania regulowanych stopek użyć klucza imbusowego. Bardzo ważne jest, aby gorna część gwintu na regulowanej stopce była poniżej poziomu dolnej krawędzi ścianek (patrz rysunki).





Flytta ut golvramen om den står nära en vägg för att lätt kunna montera väggarna. Om golvramen inte är plan när den flyttats, lägg under kilar på de ställen som behöver. Torka rent runt hålen ovanför ställfötterna och sätt dit tätningsskivorna.

For easier assembly, pull the floor frame out into the room if it is close to a wall. If this results in the floor frame no longer being level, use wedges where needed to level it up. Wipe clean around the holes above the adjustable feet and then cover the holes with the self-adhesive circular sealing pads.

Den Bodenrahmen gegebenenfalls von der Wand abrücken, um die Montage der Wände zu erleichtern. Bei eventuell auftretenden Unebenheiten Keile unterlegen. Den Bereich um die Löcher über den Einstellfüßen abwischen und die runden Abdeckungen aufkleben.

Si le cadre de sol est proche d'un mur, le déplacer afin de pouvoir monter les cloisons. Si le cadre de sol n'est plus d'aplomb après avoir été déplacé, poser des cales aux endroits où c'est nécessaire. Nettoyer autour des trous au-dessus des pieds réglables et coller les caches autocollants.

Выдвиньте раму пола, если она стоит рядом со стенкой, чтобы было легче монтировать стенки. Если рама пола не расположена горизонтально при перемещении, подложите клинья там, где это необходимо. Протрите начисто вокруг отверстия над регулируемыми лапками и наложите круглые прокладки.

W celu łatwiejszego montażu można ramę podłogową przesunąć na środek pomieszczenia. Jeśli po przesunięciu rama podłogowa nie jest w poziomie należy użyć klinów do wy poziomowania jej na czas montażu. Wyrzeć otwory nad regulowanymi stopkami, a następnie przykryć otwory samoprzylepnymi, okrągłymi podkładkami uszczelniającymi.

# 6

Skruva alltid dit den översta skruven först, sedan den nedersta och till sist de båda skruvarna i mitten.


Always start with the top screw, then the bottom screw and finally the two middle screws.

Zuerst die obere Schraube, dann die untere und abschließend die beiden mittleren Schrauben anbringen.







Toujours commencer à visser la vis du haut, puis celle du bas, et enfin les deux vis du milieu.

Начинайте ввинчивать всегда с первого винта, потом ввинтите нижний винт и в конце оба винта посередине.



Przykręcanie należy zawsze zaczynać od śrub górnych, następnie dolne, a na końcu śruby środkowe.



B6x16mm



Upp  
Up  
Oben  
Haut  
Вверх  
Do góry



Utsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz

Innsida  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
Wewnątrz

Ner  
Down  
Unten  
Bas  
Низ  
Na dół

OBS! Det är viktigt att hörnprofilen ligger tukt an mot väggen. Tryck profilen mot väggen när den skruvas i.

IMPORTANT! Make sure the corner profile fits perfectly flush against the wall. Press the profile against the wall while screwing it into place.


ACHTUNG! Die Eck- und T-Verbindungen müssen dicht an der Wand anliegen. Das Profil beim Festschrauben an der Wand andrücken.

ATTENTION ! Il est important que le profilé d'angle soit bien plaqué contre la cloison. Pendant l'assemblage, presser le profilé contre la cloison.





Внимание! Важно, чтобы угловые рейки плотно прилегали к стенке. Прижимайте рейку к стенке, когда будете её привинчивать.

WAŻNE! Należy upewnić się czy profile narożne są idealnie dopasowane do elementu ścianki. Podczas dokręcania profil należy docisnąć do ścianki.

7



P2

x4  
B6x16mmInsida  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
WewnątrzUtsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz

Vänd på väggen och skruva fast den andra hörnprofilen.

Turn the wall round and screw the other corner profile into place.

Wand wenden und zweites Eckprofil befestigen.

Retourner la cloison et visser le deuxième profilé d'angle.

Поверните стенку и закрепите винтами вторую угловую рейку.

Obrócić ściankę i przykręcić drugi profil narożny.

OBS! Det är viktigt att hörnprofilen ligger dikt an mot väggen. Tryck profilen mot väggen när den skruvas i.

IMPORTANT! Make sure the corner profile fits perfectly flush against the wall. Press the profile against the wall while screwing it into place.



ACHTUNG! Die Eck- und T-Verbindungen müssen dicht an der Wand anliegen. Das Profil beim Festschrauben an der Wand andrücken.

ATTENTION ! Il est important que le profilé d'angle soit bien plaqué contre la cloison. Pendant l'assemblage, presser le profilé contre la cloison.

Внимание! Важно, чтобы угловые рейки плотно прилегали к стенке. Прижимайте рейку к стенке, когда будете её привинчивать.

WAŻNE! Należy upewnić się czy profile narożne są idealnie dopasowane do elementu ścianki. Podczas dokręcania profil należy docisnąć do ścianki.

8

Insida  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
WewnątrzUtsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrzPacking  
Packing  
Dichtung  
Joint  
Прокладка  
Uszczelka



9

OBS! Det är viktigt att väggarna är i jämnhöjd i hörnen.






IMPORTANT! The walls must be perfectly level where they meet at the corners.

ACHTUNG! Die Wände müssen an den Ecken auf gleicher Höhe liegen.

ATTENTION ! Il est important que les cloisons soient au même niveau dans les angles.

Внимание! Важно, чтобы стенки были на одинаковой высоте в углу.

WAŻNE! Ścianki w narożniku muszą być dokładnie na tym samym poziomie.



OBS! Tryck väggen mot hörnprofilen när den skruvas fast.



IMPORTANT! Press the wall section against the corner profile while screwing it into place.



ACHTUNG! Wand beim Festschrauben gegen das Eckprofil drücken.

ATTENTION ! Pendant l'assemblage, presser la cloison contre le profilé d'angle.


Внимание! Прижимайте стенку к боковой рейке, когда будете её привинчивать.

WAŻNE! Przy dokręcaniu ścianki należy docisnąć ją do profilu narożnego.






Styrning  
 Locking plate  
 Sicherungsscheibe  
 Rondelle de blocage  
 Направление  
 Płytką blokująca  
 x1










33x21x3mm

Insida  
 Inside  
 Innenseite  
 Intérieur  
 Внутр.  
 Wewnątrz



Utsida  
 Outside  
 Außenseite  
 Extérieur  
 Наруж.  
 Na zewnątrz







x1



- Styrning
- Locking plate
- Sicherungsscheibe
- Rondelle de blocage
- Направление
- Płytką blokującą

33x21x3mm





Insida  
 Inside  
 Innenseite  
 Intérieur  
 Внутр.  
 Wewnątrz

Utsida  
 Outside  
 Außenseite  
 Extérieur  
 Наруж.  
 Na zewnątrz



70mm



Alt. 1 Glas på utsidan (Glas på insidan se nästa sida)



Alt. 1 Glass on the outside (For glass on the inside, see next page)

Alt. 1 Glas an der Außenseite (Glas an der Innenseite siehe nächste Seite)

Alt. 1 Verre à l'extérieur (Verre à l'intérieur, voir page suivante)

Альт. 1 Стекло с наружной стороны (Стекло с внутренней стороны, см. следующую страницу)

Wer. 1 Szyba na zewnątrz (szyba od wewnątrz pokazana na następnej stronie)



Alt. 2 Glas på insidan (Glas på utsidan se föregående sida)



Alt. 2 Glass on the inside (For glass on the outside, see previous page)

Alt. 2 Glas an der Innenseite (Glas an der Außenseite siehe vorstehende Seite)

Alt. 2 Verre à l'intérieur (Verre à l'extérieur, voir page précédente)

Альт. 2 Стекло с внутренней стороны (Стекло с наружной стороны, см. предыдущую страницу)

Wer. 2 Szyba od wewnątrz (szyba na zewnątrz pokazana na poprzedniej stronie)



# 16

OBS! Det är viktigt att väggarna är i jämnhöjd i hörnen.



IMPORTANT! The walls must be perfectly level where they meet at the corners.

ACHTUNG! Die Wände müssen an den Ecken auf gleicher Höhe liegen.




ATTENTION ! Il est important que les cloisons soient au même niveau dans les angles.

Внимание! Важно, чтобы стенки были на одинаковой высоте в углу.

WAŻNE! Ścianki w narożniku muszą być dokładnie na tym samym poziomie.



OBS!  
NOTE!  
ACHTUNG!  
ATTENTION !  
Внимание!  
UWAGA!



Tryck  
Press  
Drücken  
Presser  
Прижмите  
Docisnąć

Tryck  
Press  
Drücken  
Presser  
Прижмите  
Docisnąć

Inside  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
Wewnątrz


Alt. / Альт. / Wer.  
Utsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz

Utsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz

Alt. / Альт. / Wer.  
Innsida  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
Wewnątrz

Glas  
Glass  
Glas  
Verre  
Стекло  
Szkoło

Packning  
Packing  
Dichtung  
Joint  
Прокладка  
Uszczelka



Packning  
Packing  
Dichtung  
Joint  
Прокладка  
Uszczelka



OBS! Det är viktigt att väggarna är i jämnhöjd i hörnen.




IMPORTANT! The walls must be perfectly level where they meet at the corners.

ACHTUNG! Die Wände müssen an den Ecken auf gleicher Höhe liegen.


ATTENTION ! Il est important que les cloisons soient au même niveau dans les angles.

Внимание! Важно, чтобы стенки были на одинаковой высоте в углу.

WAŻNE! Ścianki w narożniku muszą być dokładnie na tym samym poziomie.



OBS!  
NOTE!  
ACHTUNG!  
ATTENTION!  
Внимание!  
UWAGA!



Tryck  
Press  
Drücken  
Presser  
Прижмите  
Docisnąć

Tryck  
Press  
Drücken  
Presser  
Прижмите  
Docisnąć

Insida  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
Wewnątrz

Alt. / Альт. / Wer.  
Utsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz

Glas  
Glass  
Glas  
Verre  
Стекло  
Szkło

Utsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz

Alt. / Альт. / Wer.  
Insida  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
Wewnątrz

Packning  
Packing  
Dichtung  
Joint  
Прокладка  
Uszczelka

Packning  
Packing  
Dichtung  
Joint  
Прокладка  
Uszczelka



OBS! Det är viktigt att väggarna är i jämnhöjd i hörnen.




IMPORTANT! The walls must be perfectly level where they meet at the corners.

ACHTUNG! Die Wände müssen an den Ecken auf gleicher Höhe liegen.

ATTENTION ! Il est important que les cloisons soient au même niveau dans les angles.


Внимание! Важно, чтобы стенки были на одинаковой высоте в углу.

WAŻNE! Ścianki w narożniku muszą być dokładnie na tym samym poziomie.



x3  
B6x16mm

OBS!  
NOTE!  
ACHTUNG!  
ATTENTION !  
Внимание!  
UWAGA!



Tryck  
Press  
Drücken  
Presser  
Прижмите  
Docisnąć

Tryck  
Press  
Drücken  
Presser  
Прижмите  
Docisnąć

Inside  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
Wewnątrz

Utsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz

Alt. / Альт. / Wer.

Utsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz

Glas  
Glass  
Glas  
Verre  
Стекло  
Szkoło

Alt. / Альт. / Wer.

Inside  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
Wewnątrz

Packning  
Packing  
Dichtung  
Joint  
Прокладка  
Uszczelka

Packning  
Packing  
Dichtung  
Joint  
Прокладка  
Uszczelka

# 19

Dörren levereras högerhängd. För att göra om dörren till vänsterhängd gör enligt bilderna på följande två sidor. Ska dörren vara högerhängd gå direkt till bild 21.


The door is supplied with hinges on the right-hand side. To move the hinges to the left-hand side, follow the pictograph instructions on the next two pages. If you are fitting a door with hinges on the right-hand side, go directly to figure 21.


Tür bei Lieferung mit Rechtsanschlag. Für Umbau der Tür auf Linksanschlag siehe Abbildungen auf den nachfolgenden Seiten. Wird Rechtsanschlag gewünscht, weiter mit Abb. 21.

La porte est livrée suspendue à droite. Pour modifier la porte et la rendre suspendue à gauche, procéder comme indiqué sur les images des deux pages suivantes. Si la porte doit être suspendue à droite, passer directement à l'image 21.


Дверь поставляется с петлями с правой стороны. Чтобы дверь открывалась на петлях с левой стороны, выполните действия на следующих двух страницах. Если дверь открывается на петлях с правой стороны, перейдите к иллюстрации 21.

Drzwi dostarczane są z zawiasami z prawej strony. Aby przesunąć zawiasy na lewą stronę należy postępować zgodnie z rysunkami na następnej stronie. Jeśli montowane są drzwi z zawiasami z prawej strony to należy przejść do rysunku 21.







6




8




7





25x18x7mm






10





9





11






x2  
 Styrning  
 Locking plate  
 Sicherungsscheibe  
 Rondelle de blocage  
 Направление  
 Płytką blokującą  
 33x21x3mm





70mm






23

P6



Självhäftande  
Self-adhesive  
Selbstklebend  
Autocollant  
Самоприклеивающиеся  
Samoprzylepne




Styrning  
Locking plate  
Sicherungsscheibe  
Rondelle de blocage  
Направление  
Płytką blokująca

x12



33x21x3mm

Insida  
Inside  
Innenseite  
Intérieur  
Внутр.  
Wewnątrz

Utsida  
Outside  
Außenseite  
Extérieur  
Наруж.  
Na zewnątrz










26

x10







70mm

Tak  
Ceiling  
Decke  
Plafond  
Потолок  
Sufit


Vägg  
Wall  
Wand  
Cloison  
Стенка  
Ścianka




27




~10mm






P5  
1968mm






P5  
1968mm




30

P5  
1568mm







31

P5  
768mm







32

P5  
1968mm







33

P5  
1968mm







34

P5  
1968mm





35

P5  
1968mm









36





P5  
1968mm




37



P5  
1968mm





Sätt i listen upp mot taket och klipp av den nertill enligt bild längst ned på sidan. Punktryck på listen för att fästa den i spåret. Listan får inte tänjas ut.





Press the sealing strip into place against the ceiling and cut it to length at the bottom as shown at the foot of this page. Press the full length of the strip into place in the groove. Take care not to stretch the strip.

Leiste an der Decke ansetzen und wie unten abgebildet an der Unterseite abschneiden. Leiste schrittweise in die Nut eindrücken. Die Leiste darf nicht gedehnt werden.

Poser le profilé de joint contre le plafond et le couper en bas conformément à l'image tout en bas de la page. Presser sur le joint avec le pouce pour le mettre en place dans la gorge. S'assurer que le joint ne s'allonge pas.

Установите рейку к потолку и срежьте её внизу, как это показано на рисунке внизу страницы. Прижмите рейку в нескольких местах, чтобы она была зафиксирована в пазе. Рейка не должна выгибаться наружу.

Wcisnąć listwę uszczelniającą na miejsce opierając o sufit i dociąć na dole jak pokazano na rysunku poniżej. Wcisnąć całą długość listwy na miejsce. Uważać, aby nie rozciągnąć listwy.



Ta bort listen en liten bit både uppe och nere. Om listen ej går in i spåret längst upp mot taket så klipp bort lite av listen enligt bild. Sätt dit en liten silikonsträng och tryck dit listen igen.




Décoller un morceau de joint en haut et en bas. Si le joint n'entre pas dans la gorge tout en haut, en couper un petit morceau selon l'illustration. Poser un petit cordon de silicone et remettre en place le joint.

Lift away a small section of the sealing strip at the top and bottom. If the top of the strip does not fit exactly in the groove, cut off a small piece as shown. Apply a string of silicone in the groove and press the sealing strip back into position.




Снимите рейку немного сверху и внизу. Если рейка не входит в паз сверху к потолку, срежьте немного, как показано на рисунке. Нанесите полоску силиконового клея и прижмите рейку опять.

Leiste am oberen und unteren Ende aus der Nut lösen. Falls sich die Leiste am oberen Ende nicht in die Nut eindrücken lässt, schneiden Sie ein Stück ab (siehe Abb.). Einen kleinen Strang Silikon auftragen und Leiste wieder andrücken.


Unieść listwę uszczelniającą na małej na małej długości na dole i na górze. Jeśli górna część listwy nie pasuje do szczeliny należy odciąć mały kawałek wg wskazówek na rysunku. W szczelinę nałożyć silikon i wcisnąć listwę uszczelniającą na miejsce.





39




x1  
**TYLÖ**  
28x7mm





40






Banka med handen i hörnet på hörnprofilerna för att fästa dem.  
 Tap the corner of the corner profiles with your hand to fix them securely in place.  
 Eckprofile durch Schlagen mit der Handfläche auf die Profilecke befestigen.  
 Frapper de la main dans l'angle des profilés d'angle pour les mettre en place.  
 Прибейте угловые рейки в углу рукой, чтобы они были зафиксированы.  
 Uderząc dłonią w róg profilu zamontować dekoracyjny profil narożny zgodnie z rysunkiem.




41





P4  
1168mm





**P4**  
1568mm



TIPS! För bästa resultat polera frontprofilerna med bilvax.


NOTE! For a superior result polish the front profiles with car wax.

Tipp! Für optimales Ergebnis die Frontprofile mit Autowachs polieren.

CONSEIL ! Pour obtenir le meilleur résultat, polir les profilés frontaux avec du polish pour automobile.

Совет! Для достижения оптимального результата, отшлифуйте передние рейки автомобильным воском.

UWAGA! W celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego profile dekoracyjne można wypolerować woskiem do polerowania samochodów.



Borra genom plastskivan (x3)




Drill through the plastic sheet (x3)

Loch in Kunststoffscheibe bohren (x3)

Percer le panneau en plastique (x3)

Просверлите через пластмассовую пластину (x3)

Przewiercić przez płytę wykonaną z tworzywa (x3)



Skruva först in de båda skruvarna så att de bottnar. Skruva sedan ut dem 5 mm.


First screw the two screws all the way in. Then unscrew them 5 mm.

Beide Schrauben bis zum Anschlag einschrauben. Anschließend wieder 5 mm herausschrauben.

Visser d'abord à fond les deux vis. Les dévisser ensuite de 5 mm.

Ввинтите вначале оба винта до упора. Затем вывинтите их на 5 мм.

Wkręcić do końca dwie śruby. Następnie wykręcić je 5 mm.



Hur man lossar på locket.  
 How to remove the cover  
 Lösen der Abdeckung.  
 Comment démonter le couvercle.  
 Как снимать крышку.  
 Sposób demontażu pokrywy

Vrid skruven medurs för att lossa på locket.


Turn the screw clockwise to release the cover.

Zum Lösen der Abdeckung Schraube im Uhrzeigersinn drehen.



Visser la vis dans le sens horaire pour débloquer le couvercle.

Поверните винт по часовой стрелке, чтобы освободить крышку.

Obrócić śrubę w lewo w celu demontażu pokrywy.







Koppla loss elkopplingen och de fem snabbkopplingarna för vatten, (2xblå, röd, grön och svart). Lägg sedan locket åt sidan.

Disconnect the power supply and the five quick-connect fittings for water (2xblue, red, green and black). Now the cover can be removed.


Elektroanschluss und die fünf Schnellverschlüsse für Wasser (2 x blau, rot, grün und schwarz) lösen. Abdeckung beiseitelegen.

Débrancher le raccordement électrique et les cinq raccords rapides du branchement d'eau, (2 x bleu, rouge, vert et noir). Mettre ensuite de côté le couvercle.

Отсоедините электрический контакт, и пять штуцеров подключения воды (2 синих, красный, зелёный и чёрный). Положите крышку в сторону.

Odłączyć kostkę zasilnia elektrycznego i pięć szybkozłączek hydraulicznych (2 niebieskie, 1 czerwona, 1 zielona i 1 brązowa). Teraz można zdjąć pokrywę.

46



47

För in en skruvmejsel under pelaren så att den ligger tryckt mot taket. Skruva sedan fast pelaren nedtill.


Insert a screwdriver under the shower column to leverage it up towards the ceiling of the cabinet. Then secure the column with a screw at the base.

Einen Schraubenzieher unter die Säule einstecken, so dass sie an der Decke anliegt. Anschließend Säule im unteren Bereich festschrauben.

Coincer un tournevis sous la colonne pour que celle-ci soit plaquée contre le plafond. Fixer ensuite la vis en bas de la colonne.

Введите отвёртку под стойку, чтобы она прижимала к потолку. Привинтите затем стойку вниз.

Umieścić śrubokręt pod kolumną prysznicową, aby podnieść ją do sufitu kabiny. Następnie przymocować kolumnę wkrętem w dolnej części kolumny.



Koppla in el och vatten, anlita behöriga fackmän.


Use a qualified professional to connect to power and water supplies.

Elektro- und Wasseranschluss wieder herstellen (Fachmann beauftragen).

Raccorder l'électricité et l'eau, faire appel à un professionnel agréé.


Подсоедините электричество и воду, работы должен выполнять специалист электрик.

Podłączenie zasilania elektrycznego oraz instalacja hydrauliczna powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów.



Belysning  
Lighting  
Beleuchtung  
Éclairage  
Освещение  
Oświetlenie


Elanslutning  
Power supply  
Elektroanschluss  
Raccordement électrique  
Электрическое подключение  
Zasilanie elektryczne



Takdusch – svart  
Ceiling shower – black  
Deckendusche – schwarz  
Douche de plafond – noir  
Душ в потолке - чёрный  
Deszczownica – czarny

Varmvatten – röd  
Hot water – red  
Warmwasser – rot  
Eau chaude – rouge  
Горячая вода - красный  
Ciepła woda - czerwony


Kallvatten – blå  
Cold water – blue  
Kaltwasser – blau  
Eau froide – bleu  
Холодная вода - синий  
Zimna woda - niebieski



Vattenanslutning (kallt/varmt)  
Water connection (cold/hot)  
Wasseranschluss (kalt/warm)  
Raccordement de l'eau  
(froid/chaud)  
Подключение воды  
(холодная/горячая)  
Przyłącze wody (zimna/ciepła)


# 49



Spotlights  
Spots  
Прожекторы  
Punkty oświetleniowe




LED Trafo  
LED transformer  
LED, transformateur  
Светодиод  
Transformator LED

	Spotlights Spots Прожекторы Punkty oświetleniowe			<b>+</b> Röd Red Rot Rouge Красный Czerwony	<b>-</b> Svart Black Schwarz Noir Чёрный Czarny
--	---	--	--	---	---





Borrfixtur för hyllplanen  
 Template for drilling holes for shelves  
 Bohrschablone für Ablagen  
 Gabarit de perçage pour la fixation des étagères  
 Крепление сверла для полок  
 Szablon do wiercenia otworów do zamocowania uchwytów półek



Hyllorna kan monteras på varsin sida av pelaren eller på samma sida.


The shelves can either be fitted on the same or opposite sides of the column.

Die Ablagen können an beiden Seiten oder an einer Seite der Säule angebracht werden.

Les étagères peuvent être montées de part et d'autre de la colonne ou du même côté.

Полки должны монтироваться с каждой стороны стойки или с одной и той же стороны.

Półki można zamontować po jednej lub po przeciwnych stronach kolumny.



# 51



Flytta rummet på plats där det ska stå.

Move the cabinet into place.

Kabine an die gewünschte Stelle rücken.

Déplacer la cabine à l'emplacement définitif.

Переместите комнату на место, где она должна стоять.

Przesunąć kabinę na docelowe miejsce montażu.

# 52

Lossa skruven längst ned på pelaren. Dra ut pelaren nedtill för att komma åt bakom längs med golvet.



Release the screw at the base of the column. Carefully ease the base of the column away from the wall to gain access to the area behind the column along the floor.

Schraube unten an der Säule lösen. Säule unten etwas herausziehen, um an die Bodenkante hinter der Säule heranzukommen.

Dévisser la vis tout en bas de la colonne. Tirer sur le bas de la colonne pour accéder à la face derrière, le long du sol.

Освободите винты внизу на стойке. Вытяните стойку вниз, чтобы открылся доступ к пространству сзади на уровне пола.

Odkręcić śrubę w dolnej części kolumny. Ostrożnie zdemontować kolumnę ze ściany, aby uzyskać dostęp za kolumną, przy podłodze.



# 53

Lägg en sträng silicon runt om på golvet i duschrummet.


Apply a string of silicone all the way around the floor frame on the inside of the shower area.

Entlang des Bodenrahmens rundum einen Strang Silikon auftragen.

Poser un cordon de silicone autour du sol de la cabine de douche.

Нанесите полоску силиконового клея вокруг на полу душевой кабины.

Nałożyć silikon wokół całej ramy podłogowej w kabinie prysznicowej.



# 54

Skrupa fast pelaren.


Screw the column back into place.

Säule wieder festschrauben.

Visser en place la colonne.

Закрепите стойку винтами.

Przykręcić kolumnę z powrotem na miejsce.



För in en skruvmejsel under pelaren så att den ligger tryckt mot taket. Skruva sedan fast pelaren nedtill.


Insert a screwdriver under the shower column to leverage it up towards the ceiling of the cabinet. Then secure the column with a screw at the base.

Einen Schraubenzieher unter die Säule einstecken, so dass sie an der Decke anliegt. Anschließend Säule im unteren Bereich festschrauben.

Coincer un tournevis sous la colonne pour que celle-ci soit plaquée contre le plafond. Fixer ensuite la vis en bas de la colonne.

Введите отвёртку под стойку, чтобы она прижимала к потолку. Привинтите затем стойку вниз.

Umieścić śrubokręt pod kolumną prysznicową, aby podnieść ją do sufitu kabiny. Następnie przymocować kolumnę wkrętem w dolnej części kolumny.



Ø 9.5 (x2)

Hål för ventilation.  
 Holes for ventilation.  
 Öffnung für Ventilation.  
 Trous de ventilation.  
 Прodelайте отверстие  
 для вентиляции.  
 Otwory wentylacyjne.





# 56

Dra åt de båda övre skruvarna.

Tighten the two upper screws.

Die beiden oberen Schrauben anziehen.

Serrer les deux vis du haut.

Затяните оба верхних винта.

Dokręć dwa górne wkręty.

Sätt en siliconklick i hålet innan skruvarna sätts dit.

Squeeze a small bead of silicone into the holes before screwing in the screws.

Vor dem Einsetzen der Schrauben einen Klick Silikon in die Schraubenlöcher eindrücken.

Poser un point de silicone dans le trou avant de mettre en place les vis.

Капните каплю силиконового клея в отверстие перед тем, как ввинчивать винт.

Przed wkręceniem wkrętów wcisnąć trochę silikonu w otwory.



B6x16mm



Koppla samman elkopplingen och de fem snabbkopplingarna för vatten, (2xblå, röd, grön och svart).



Connect the power supply and the five quick-connect fittings for water (2xblue, red, green and black).

Elektroanschluss und die fünf Schnellverschlüsse für Wasser (2 x blau, rot, grün und schwarz) herstellen.

Rebrancher le raccordement électrique et les cinq raccords rapides du branchement d'eau, (2 x bleu, rouge, vert et noir).

Соедините электрический контакт, и пять штуцеров подключения воды (2 синих, красный, зелёный и чёрный).

Podłączyć kostkę zasilania elektrycznego i pięć szybkozłączek hydraulicznych (2 niebieskie, 1 czerwona, 1 zielona i 1 czarna).



Kontrollera eventuella läckage innan lock sätts på. Ställ vred enligt bild och tillför vattentryck.

Check for any leaks before fitting the cover. Set the knob as shown and open up the water supply.

Vor Anbringen der Abdeckung auf eventuelle Leckage prüfen. Drehknopf wie abgebildet einstellen und Wasserdruck herstellen.

Avant de poser le couvercle, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Placer la manette selon l'image et mettre la pression d'eau.

Перед тем, как установить на место крышку, проверьте, чтобы не было течи. Поверните рукоятку как показано на рисунке, чтобы открыть подачу воды.

Przed zamontowaniem pokrywy sprawdzić czy nie ma wycieków. Ustawić pokrętkę jak pokazano i odkręcić dopływ wody.

Av  
Off  
Aus  
Wyłącz



Se till att skruven längst ned på pelaren är utskruvad. Tryck sedan fast locket på pelaren. Skruva dit kupolmuttern längst upp.


Make sure that the screw at the base of the column has been removed. Then press the cover in place on the column. Screw the domed nut at the top into place as shown below.

Achten Sie darauf, dass die Schrauben unten an der Säule herausgeschraubt sind. Anschließend Abdeckung an der Säule andrücken. Hutmutter im oberen Bereich anbringen.

S'assurer que la vis tout en bas de la colonne est dévissée. Poser ensuite le couvercle sur la colonne. Mettre en place l'écrou à chapeau tout en haut.

Убедитесь в том, что винт внизу на стойке вывинчен. Прижмите затем крышку на стойку. Ввинтите куполообразную гайку вверху.

Upewnić się, że śruba w dolnej części kolumny kolumny została wykręcona. Następnie zamontować pokrywę kolumny. Wkręcić nakrętkę kulistą na górze kolumny na miejsce, jak pokazano na rysunku poniżej.



Montera slang, handstril och hyllor.



Fit the hose, hand shower and shelves.


Schlauch, Brause und Ablagen montieren.

Monter le tuyau, la pomme de douche et les étagères.


Смонтируйте шланг, распылитель и полки.

Zamontować wąż prysznicowy, słuchawkę prysznicową ręczną i półki.







Doftskål  
 Steam fragrance reservoir  
 Duftschale  
 Coupelle pour parfum  
 Чашечка для эссенций  
 Zagłębienie na esencje zapachowe



1-3 st.  
 1-3 pcs.  
 1-3 St.  
 1-3 pcs.  
 1-3 шт.  
 1-3 szt.

Monteringsexempel / Examples of steam head settings  
 Montagebeispiel / Exemples de montage / Пример монтажа  
 Przykłady ustawień dyszy parowej





Stäng dörren efter avslutat bad, ventilera vid behov.

Close the door when you have finished bathing.  
Ventilate if necessary.

Nach beendetem Bad Tur schliesen, bei Bedarf  
luffen.

Fermer la porte une fois le bain termine, aerez en  
cas de besoin.

Zamknąć drzwi po zakończonej kąpeli. W razie  
potrzeby wentylować.